Araid[®] 5000 / T5000



A Non-Stop SATA III RAID Subsystem For 3.5" Hard Drives

▶ User's Manual
▶ マニュアル
▶ 中 文 使 用 手 冊
▶ 사용설명서

ACCORDANCE SYSTEMS INC.

hanald Frii H00 : 08 Sec H00 : 08

............

Araid 5000 / T5000 User's Manual V1.3

Table of Contents

Thank you for purchasing our product.

- Before using, please read this user's manual carefully in order to set up correct and safe operation.
- This user's manual at an accessible location for easy reference whenever required.
- The specifications and the appearance of this product may change subject to improvements without prior notice.

I. S	afety and Cautions	
	1. Introduction of RAID 0 and RAID 1	
	2. Directions for Use	
II.	Product Content and Accessories	4
III.	Introduction of the Product	5
	1. Product Features	5
	2. Product Specifications	
	3. System Requirements	
	4. Description of Components	7
IV.	ARAID Setup	
	1. Hardware installation	
	2. Starting and Operation (for RAID 1 Mode only)	10
	3. Local Monitoring	12
	4. Network Management (Linux version is for optional purpose)	12
	5. Checking for ARAID 5000 compatible drives	13
V.	ARAID T5000 (External model)	14
	1. Description of Components	14
	2. Types (Host Interface) of ARAID T5000	15
VI.	ARAID LCD Message Comparison Table (for RAID 1 User)	16
VII.	. FAQ (for RAID 1 User)	18
VII	I.Product Warranty and After-Service	20
IX.	Contact Us	21

Accordance and ARAID are registered trade marks of Accordance Systems Inc.

Accordance Systems Inc.

www.accordancesystems.com www.accordance.com.tw

Araid 5000/T5000 User's Manual

Tables

Table 1: RAID 0 vs RAID 1	3
Table 2: Product Content and Accessories	4
Table 3: ARAID 5000 Specifications	6
Table 4: Hardware Installation Steps	8
Table 5: Starting and Operation	10
Table 6: Specifications of ARAID T5000	14
Table 7: Types of ARAID T5000 External Model	15
Table 8: ARAID LCD Message Comparison Table	16
Table 9: PQR Product Error Report Sheet	21

Figures

Fig. 1: Checking the Hard Disk Quality with ARAID EYE PLUS software	3
Fig. 2: Installing Hard Disk for the Optional Tray	• 4
Fig. 3: Front View of ARAID 5000	• 7
Fig. 4: Rear View of ARAID 5000	- 7
Fig. 5: Hardware Installation Steps	. 9
Fig. 6: ARAID EYE PLUS	·12
Fig. 7: Network Management System	12
Fig. 8: Front View and Rear View of ARAID T5000	·14



I.Safety and Cautions

* Introduction of RAID 0 and RAID 1

- (1) RAID 0: Using two hard disks, the usable capacity is two hard disks. However, there's no backup mechanism, it would be impossible to retrieve the data once it is lost or damaged.
- (2) RAID 1: Using two hard disks, the usable capacity is one hard disk with backup mechanism. If one of the hard disks is damaged, then the other one immediately takes over operation.

* Distinction of RAID 0 and RAID 1 (two 8TB hard disks as an example)

RAID Level	Available Capacity	Backup Hard Disk Function	
0	16TB	No	
1	8TB	Yes	

Table 1: RAID 0 vs RAID 1

* Directions of Use

(1) It is suggested that same type of new hard disk (same brand, same model, same capacity, same origin and same firmware version) should be used for working with this product. You may use the ARAID EYE PLUS software included on the CD to check the quality of the hard disks. However, it is suggested that you should prepare several of the same and new hard disks



Fig. 1: Checking the Hard Disk Quality with ARAID EYE PLUS software

for backup. If the same hard disk is not available, you may use a larger-capacity hard disk of the same brand.

- (2) When using the ARAID, you are not required to process the new hard disk with FDISK and FORMAT steps in advance, and you will be able to execute the backup of hard disk directly with the automatic rebuilding function.
- (3) Before using, be sure to confirm that the power equipment is properly connected and stabilized to ensure the product will operate smoothly.
- (4) If smoke or abnormal odor is emitted from ARAID, disconnect the power immediately.
- (5) Do not place the ARAID on an uneven surface.
- (6) If in RAID 0 mode do not change the front panel switch to the "Single" position as this may lead to a permanent loss of the data stored in the hard disk.

Araid 5000 / T5000 User's Manual

II. Product Content and Accessories

(1) Upon receiving, please check the items contained in the box. If any loss or damage is found, contact your dealer or sales representative immediately.



Table 2: Product Content and Accessories

(2) Optional Tray: If you want to use the same tray on both ARAID 5000 and ARAID 3500, please purchase this optional tray to use. Also refer below for the installation of hard disk.



For ARAID 5000. Lock with hard disk facing toward the **FRONT END** of the tray.



For ARAID 3500. Lock with hard disk facing toward the **REAR END** of the tray.

Fig. 2: Installing Hard Disk for the Optional Tray



III. Introduction of the Product

* 1. Product Features

Safety:

- (1) When using RAID 1 mode, the content of both hard disks will maintain synchronous status.
- (2) A 6cm silent and cooling fan.
- (3) Safety lock and key for the drive trays
- (4) If ARAID uses with two hard disks, it can provide an off-line hard disk anti-virus function under Single Disk Mode. (refer Page 18, Q2 of FAQ)

Convenience:

- (1) When setting at RAID 0 Mode, it provides maximum drive performance.
- (2) Supports most of the PC operating systems without the need of installing additional drivers.
- (3) Connects with SATA port of PC directly without going through a converter card.
- (4) Support AHCI Mode and S.M.A.R.T.
- (5) Works with most hard disk brands.
- (6) Supports hard disk Hot-Swap and Hot-Plug.

Man-Machine Interface:

- (1) The LCD displays system, hard disk, fan, and temperature status.
- (2) The LED displays read/write activity.
- (3) Includes an audible alarm (buzz) to alert of hard disk failure and abnormal status of the fan and temperature.

Monitoring Interface:

- (1) Provides real-time or simulated RS-232 port and dedicated communication protocol through a connection with a COM or USB port.
- (2) Provides SNMP function for standard network management support.

* 2. Product Specifications

Dimensions	195mm (D) / 146mm (W) / 86mm (H)
Weight (w/o hard drives)	Approx. 0.7kg
Tomporatura	Operating temperature: 0°C~65°C
Temperature	Storage temperature: -20°C~70°C
Power Required	+5V, +12V
Power Consumption (w/o hard disk)	Approx. 2.84W

Table 3: ARAID 5000 Specifications

***** 3. System Requirements

- (1) Computer Interface: Connect the ARAID to a SATA III (6Gbps) port for maximum performance. Backwards compatible with SATA II (3 Gbps) and SATA I (1.5 Gbps) ports.
- (2) Hard Disk Interface: The SATA III (6Gbps) hard disk is suggested to demonstrate the optimal efficiency. Backwards compatible with SATA II (3 Gbps) drives.
- (3) Supported operating system (requires no additional drivers): Windows (XP only supports AHCI Mode), Linux, SCO UNIX, FreeBSD, NetWare, Solaris, MAC OS and QNX, etc.

........... rald Arit 400 1 05



Fig3: Front View of ARAID 5000





Front View

- 1. LCD Display: Displays the information relating to hard disk, fan and temperature status.
- 2. Mode Selector Switch (Single/Dual): Select Single or Dual mode.
- 3. Upper Hard Disk LED (HD1 R/W): LED flashes when upper hard disk is reading or writing the information.
- 4. Lower Hard Disk LED (HD2 R/W): LED flashes when lower hard disk is reading or writing the information.
- 5. Audible alarm (Buzzer On/Off): Press this switch to temporarily disable the alarm and press again to re-enable the alarm.

Rear View and description of Jumper settings

- 1. 6cm silent and cooling fan.
- 2. UR1:RS232 port (for USB).
- 3. R1:RS232 port (for COM Port)
- 4. SATA III data connector: Connects to the SATA port of the computer.
- 5. SATA power connector: Connects to the computer's SATA power supply.
- 6. Jumper Setting:

Mode	0	1
RAID 0	Close	Open
RAID 1	Open	Close

- 7. Power Connector (4-pin power connector):Connects to computer's 4-pin power supply.
- 8 Fan Power Connector

Araid 5000 / T5000 User's Manual

IV. ARAID Setup

* 1. Hardware installation

- (1) Disconnect the computer power source.
- (2) Connect with physical RS-232 Port:

Connect the 3-pin RS232 Internal Cable to R1 of ARAID 5000 and attach to the COM port of RS232 internal cable to the rear panel of the computer housing. Next, connect the COM port and ARAID COM port of the computer with the included RS232 External Cable.

Caution: If your COM port is built-in to the motherboard, please purchase your own COM port cable



(3) Connect the simulated RS-232 through a USB port (ignore this step if you completed step 2 above.)

- If your computer has no RS-232 port, connect the 4-pin RS232 Internal Cable to UR1 of ARAID 5000 and attach the COM port of the RS232 internal cable to the rear panel of the computer housing. Next, connect the COM port and ARAID COM port of the computer with RS232 to USB cable.
- Install the provided USB-to-RS232 driver. After installing the provided driver program, you may use the RS- 232 simulation function provided by USB Port (normally set as following the COM3)
- (4) Set the ARAID 5000 into the computer's open drive bays with the provided screws and connect power cable and signal cable, and then replace the computer cover.



Fig. 5: Hardware Installation Steps

2. Starting and Operation (for RAID 1 Mode only)					
Switch Mode	Hard Disk	ARAID 5000			
	Single	If the hard disk is inserted into the upper bay, the reading and writing can be executed on the first disk only.			
Single		If the hard disk is inserted into the lower bay, the computer cannot be started.			
	Dual	Even if the upper and lower bays are inserted with hard disk, the reading and writing will be allowed on the upper- bay disk only; at this time, the power of the lower-bay disk is disconnected.			
Single→ Dual Dual Dual Dual If the upper and lower bays are computer will execute the rebuils witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuils witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuils witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to the panel to Dual Mode. Image: Computer will execute the rebuilding witch of the panel to Dual Mode. Image:		If the upper and lower bays are inserted with a hard disk, the computer will execute the rebuilding function when shifting the switch of the panel to Dual Mode.			
		If using one hard disk, the system can be started whether the hard disk is inserted in upper bay or lower bay; however, it is strongly suggested that you should set the hard disk at "Pri" position of upper bay for using.			

Switch Mode	Hard Disk	ARAID 5000		
		Placing two new hard disks that have never been used by ARAID. Pri HDD : OK Sec HDD : OK		
Dual	Dual	"Dual" position, where two new hard disks never been used by ARAID are inserted, it is required to run the Partition or the Format of the hard disk in order to synchronize the content of these two hard disks. After that, it can be used as the system disk or the data disk.		
		Caution : When using two hard disk, ARAID 5000 would start from the Primary HDD as preset and the system would start with the Secondary HDD unless the Primary HDD cannot be started.		
		Rebuilding process (from upper bay to lower bay)		
		(1) Insert the hard disk into the upper bay to start the		
		computer. Pri HDD : OK Sec HDD : OFF		
		(2) The rebuilding function will be started after inserting the Secondary HDD. Rebuilding Pri → Sec 02%		
		(3) Rebuilding completed. Pri HDD = OK Sec HDD = OK		
		Rebuilding process (from lower bay to upper bay):		
Dual	Dual	(1) Insert the hard disk into the lower bay to start the computer. Pri HDD : 0FF Sec HDD : 0K		
		(2) The rebuilding function will be started after inserting the Secondary HDD. Rebuilding Sec =▶ Pri 02%		
		(3) Rebuilding completed. Pri HDD = OK Sec HDD = OK		
		Warning: When the switch is at "Dual" mode position and two hard disks are processing rebuilding function, do not switch to Single position. Otherwise, the power of Secondary HDD will be disconnected and cannot execute the rebuilding in time. In this case, the system will execute the reading and writing action on Primary HDD only.		

Table 5: Starting and Operation

* 3. Local Monitoring

ARAID EYE PLUS is the management program allowing the user to monitor the current health status of the hard disks (bad sectors) and to control the real-time status of ARAID as well as to learn about the hard disk, and temperature related information. If an error warning is displayed, it can also send out a notification through e-mail.



Fig. 6: ARAID EYE PLUS

4. Network Management (Linux version is for optional purpose)

The "SNMP Agent" provides the enterprise-specific MIB, MIB II and Traps and it can be run under Windows 2000 / Server 2003 / XP Pro. / Win 7 or later, or Redhat / SUSE Linux. It allows the medium-large sized network administrator to manage dozens or even thousands of ARAID disk arrays. It can also be used with HP OpenView, IBM NetView and OpManager network software to do the central management in order to control the hard disk, fan and temperature status for all arrays.

4 North Keylale Wayn	h instan	s min	Contractor includes in the second	4 1.10 March		_		
589550		tanta A			C			tanta A
Planat as interest	Larren of the second se	10.000	Tranytilate lufenan 1	Contractorer			and the second second	
- gent			n @ wermeine bere	(annes in	Ne lin	Teres	IT to m Periore	*****
A Brenn van A Brenn van Bernen van Bernen		6		Filmenter Mitterenter Mitterenter	Binds Binds Binds Binds	1 martine	California Per Di Jane Kong Jawa Nan Jagara Kong Jawa Nga Jagara Kong Jawa	These Next Manual Street Next Ma
0 tes	°30	°20		Contractor Solid Andrew Solid Contractor	United Billion	E	Nor of Jones Street St. 44 Nor of Jones Street St. 44 Nor of Jones St. 45 No. 10 Nor of Jones St. 45 No.	international Alla Comparison Derivation and Imparis Aprilia, Secondares
+ O same			Balante Barten Karten Distanten Karten Distanten Karten	And the second s		1/111	No. 2, 300 Control 19 No. 2, 300 Control 19 No. 3, 300 Control 19	Tenne Amerikan der freunde Start of Rauer General Arter auf Tenjante General Alter Bertraffland Tenne Rauer
101500 10 5 5			dans horses for	Billings	B train B train	E	March, March 2010, 52 alf March, 2010, 2010, 20 alf March, 2010, 2010, 20 alf	Croning States
	<u>**</u>		l.				Norm Control Source Source	And be pro-score to the dist of the second to be dist for the second to be dist of the second to be dist the forward for soul from the forward to second the forwards and the forwards and the forwards to be second to be second to any the forwards and the forwards to be second to be second to any the forwards to any the forwards to be second to be second to any the forwards to be second to be second to any the forwards to an

Fig. 7: Network Management System



* 5. Checking for ARAID 5000 compatible drives

To check the suitable hard disks for ARAID, please visit our website as follows: http://www.accordance.com.tw/web_search2/cus/index.php

- * Compatibility with Western Digital hard disk:
- If selecting Western Digital drives, we suggest that the customer should use the WD Enterprise class or RAID series and specifically not use the Caviar series (Blue/ Green/Black label).
- Western Digital warns against using Caviar series drives in a RAID array. (http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1397)

V. ARAID T5000 (External model)

* 1. Description of Component



- 1. Power ON/OFF switch.
- 2. AC110~220V power socket.
- 3. RS232 Connector (COM port)

Fig. 8: Front View and Rear View of ARAID T5000

Product specifications

Dimensions	240mm (D) /183.2mm (W)/156.15mm (H)		
Weight (w/o hard disk)	Approx. 2.68 kg.		
Power Supply Unit	63W Standalone PSU		
Power Consumption (w/o hard disk)	Approx. 5.14W~7.32W		
	(varied depending on the model)		

Table 6: Specifications of ARAID T5000

Type of Interface	Cable	Description
		1. SATA connector

2. Types (Host Interface) of ARAID T5000

Table7: Types of ARAID T5000 External Model

Araid 5000 / T5000 User's Manual

VI. ARAID LCD Message Comparison Table (for RAID 1 User)

Status	Description	Action	
Pri HDD : OK Sec HDD : OK	Both hard disks are running normally.		
Pri HDD : OK Sec HDD : Fail	Upper bay hard disk is normal, but lower bay hard disk is failed or abnormal.	Replace lower bay hard disk.	
Pri HDD : Fail Sec HDD : OK	Lower bay hard disk is normal, but upper bay hard disk is failed or abnormal.	Replace upper bay hard disk.	
Pri HDD : Fail Sec HDD : Fail	Upper bay and lower bay hard disks are faulty or abnormal.	Replace both hard disks.	
Pri HDD : OK ≣ Sec HDD : OK	Fan is abnormal	Check if the fan power plug is loose.	
Pri HDD : OK Sec HDD : OK 🖬	Overheat warning (preset value is 65°C / 149°F)	Check if the fan is working normally and if the storage temperature is over 65°C.	
Wrong Capecity Pri > Sec	The capacity of the Target HDD is less than the Source HDD	Replace the Target HDD with a drive of capacity not less than Source HDD.	
Wrong Capecity Sec > Pri	The capacity of the Target HDD is less than the Source HDD	Replace the Target HDD and its capacity shall not be less than Source HDD.	
Source Fail Pri > Sec	Source HDD failed during automatic rebuilding.	Replace it with a healthy Source HDD.	
Source Fail Sec > Pri	Source HDD failed during automatic rebuilding.	Replace it with a healthy Source HDD.	
Rl: System fail Pri:S Sec:S	Both hard disks are used as Source HDD in ARAID.	Insert the designated Source HDD to start the computer. If starting is succeed, insert Target HDD.	
RI: System fail Pri:T Sec:T	Both hard disks are used as Target HDD in ARAID.	Insert the designated Source HDD to start the computer. If starting is succeed, insert Target HDD.	



Status	Description	Action
R1: System fail Code : OF	RAID configuration of the two hard disks do not match.	Insert the designated Source HDD and start the computer. Once the startup is successfully completed, insert the Target HDD.
R1: System fail Code : 00	Hard disks undetected.	Check if the inserted hard disks are functioning normally. Then, re-insert the designated Source HDD and start the computer. Once the startup is successfully completed, insert the Target HDD.
R1: System fail Code : 04	Unable to find RAID configuration information in hard disks.	Insert the designated Source HDD and start the computer. Once the startup is successfully completed, insert the Target HDD.

Table8 : ARAID LCD Message Comparison Table

- * If the hard disk fails during the rebuild, ARAID 5000 will skip the bad sectors and then complete the rebuild.
- * Do not use the hard disk which has been determined failed by ARAID 5000, otherwise it may lead to system damage.
- * The meaning of LCD Display : Pri = Upper bay ; Sec = Lower bay.

Araid 5000 / T5000 User's Manual

VII. FAQ (for RAID 1 Users)

1. Power failure while hard disk rebuilding is in progress

- **Q:** What should I do if the power fails while auto-rebuild is in progress and I don't have UPS equipment?
- A: Simply turn on the computer again and the Automatic Reset Function (ARF) will continue the rebuilding progress from the interrupted point by itself. Whether rebuilding progress was from Pri. to Sec. (upper bay to lower bay) or from Sec. to Pri. (lower bay to upper bay), when resuming the power, the computer will boot from the source drive by itself and continue the rebuilding automatically (in this case, the Panel Switch should be continue to be set at "Dual Mode").

2. Using ARAID-specific Mirror-On-Demand anti-virus function.

- Q: How to prevent the hard disk from getting infected by a virus?
- A: (1) If one of the hard disks in the ARAID is infected, both of them will be infected at the same time. Therefore, ARAID has been specially designed to set single disk operation directly on the front panel in order to the limit reading and writing on the computer to a single hard disk. After confirming the input data is accurate, the user can proceed the rebuilding steps for achieving synchronized content of both hard disks.

(2) Through our experiences in dealing business with customers in Japan, Taiwan Power Plant Company, Chunghwa Telecom and Taiwan Philips as well as that possessed by our MIS personnel, to accomplish the optimal anti-virus effect, it is strongly suggested that the user should purchase one to several trays and several hard disks for doing the off-line backup regularly. In the event the hard disk is infected, the user may select a suitable backup hard disk and restart the uninfected system and information within the shortest period of time (i.e. executing the father-son-grandson multi-generation rebuilding function described in our catalogue).

3. Replacement or upgrading of hard disks.

- Q: What is the procedure when a hard drive fails?
- A: (1) If you need to replace the hard disk or pull out the disk for other reasons, to protect the completeness of the data, please pull out the hard disk after shutting down the equipment as much as possible. If it is not allowed to shut down the equipment, execute such work during the period when the ARAID reading and writing is least frequent (when the LED indicator is not flashing). Because if you pull out the hard disk without shutting down the equipment, the correction message may appear under Windows when using such hard disk later on; further, there's a risk that the data contains in the hard disk may get lost once you decide to execute the correction.

- A: (2) If the hard disk to be replaced is the same series and brand but with bigger capacity, please insert the original disk into the upper bay and then use it to start the computer. After power-on is completed, insert the new disk into the lower bay and the hard disk automatic rebuilding function will begin (if the rebuilding isn't executed, shift the Panel Switch from "Single" to "Dual" and the HDD TYPE under BIOS should still set at "AUTO").



Caution: Be sure to insert the smaller capacity hard disk into the upper bay and the bigger capacity hard disk into the lower bay, and they should not be wrongly inserted.



Caution: Do not mix SATA 1 (1.5 Gbps), SATA II (3 Gbps) and SATA III (6.0 Gbps) hard disks in the ARAID to avoid affecting the efficiency.



Caution: We recommend tag a sticker on the panel of the tray for ease of identifying the brand, capacity and model number of the hard disk.

4. Incompatibility of the ARAID with my existing equipment/operating system:

- **Q:** What is the procedure if an incompatibility exists with my equipment or operating system when using an ARAID product?
- A: If the customer encounters any incompatible scenario, please contact us and we will help you solve the problem.

5. Hot swap target HDD out of ARAID during the rebuilding.

- **Q:** What can I do if the computer hang up after hot swap a target HDD out of ARAID during the rebuilding?
- A: Hot swapping ARAID 5000's traget HDD during rebuilding, the system will hang up 60 seconds to process SATA data transmission. The exact processing time will be varied based on the environment.

Araid 5000 / T5000 User's Manual

VIII. Product Warranty and After-Service

1. Duration of product warranty:

One year warranty starting from the purchase date.

- 2. In the event the ARAID does not operate as expected, please refer to the ARAID LCD Message Comparison Table and solution (p.16) as well as FAQ (p.18).
- 3. If the product has failed under normal operation status, where the error has been diagnosed by Accordance as not having been caused by unauthorized action and the product is still within its Warranty Period, then Accordance shall provide the maintenance services as free of charge.
- 4. If any of the followings happens during the Warranty Period, Accordance shall charge reasonable maintenance fees:
 - (1) Where the warranty label has been destroyed or becomes incomplete or where the unauthorized disassembly is obvious.
 - (2) Where the failure is caused due to improper storage location, falling, moving or transportation.
 - (3) Where the damage is caused by unstable voltage such as fire, earthquake, flood, lightning strike or other natural disasters.
 - (4) Where the failure or the damage is due to use under the conditions beyond that stated in the User's Manual.
- 5. The maintenance services will be still be available if over its Warranty Period, however, Accordance will charge reasonable maintenance fees and parts cost.

........... and Pro 100 1 00

IX.Contact Us

Should you have any questions or other suggestions on the use of the product, please fill out the following customer/distributor PQR Table and then send it back to us. Your opinions will be the momentum spurring our growth. Your feedback will be valuable for us. Thank you for your attention!

No	Date:/ //		
Company Name:	Your name:		
Product	Information		
Product Name / Model			
Serial Number			
ARAID Firmware Revision			
Manufactured/Purchase Date			
Equipment & Env	ironment (**) Required		
PC or Motherboard Brand & Model (**			
BIOS (**) Phoenix or Award or AMI			
Chipset (**)			
HDD 1(**) Brand/Model/Series numbe	r		
HDD 2(**) Brand/Model/Series numbe	r		
CPU			
RAM			
OS (**) Version of Windows or Linux or			
Benchmark / Application if available			
Test Procedure	e & Error Messages		
1			
2			
3			
Symptom (pleas	e outline the content)		
1			
2			
3			
	Table 0: POP Product Error Papart Shaat		

Table 9: PQR Product Error Report Sheet

Service Line: +886-2-2726-3239 (service time: Monday~Friday, AM9:00-PM6:00 Taiwan time) Fax: +886-2-2728-1322

Customer Service E-mail: sales@accordance.com.tw

Contact Address: 10F., No. 258, Nanyang Street, Xizhi District, New Taipei City 22154, Taiwan

MEMO		

A araid[®] 5000 / T5000

日本語取扱説明書目次 V1.3

Annald 271 H00 : 00 800.00 Sec. H00 : 00

お買い上げありがとうございます

・ご使用前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

- ・本取扱説明書をいつでも手にできる場所に適切に保管し、必要に応じてご参照 ください。
- ・本製品の規格および外観は、機能向上のため、予告なしに変更される場合があります。

I.	安全および注意事項	25
	1. RAID 0およびRAID 1について	25
	2. ご使用上の注意	25
II.	本体および付属品	26
III.	製品について	27
	1. 製品の特徴	
	2. 製品の規格	28
	3. システム条件	28
	4. 各部のはたらき	
IV.	使用方法	
	1. ハードウェアの取り付け	
	2. 起動および操作(RAID 1モードにのみ適用)	
	3. ローカルサイトモニタリング	
	4. ネットワーク管理(Linux版はオプションが必要)	
	5. 使用できるハードディスクについて	
V.	ARAID T5000(外付け機種)	
	1. 各部のはたらき	
	2. ARAID T5000外付けモデル	
VI.	ARAID LCDメッセージ対照表(RAID 1 ユーザー向け)	38
VII.	FAQ(RAID 1 ユーザー向け)	40
VIII	.製品保証およびアフターサービス	
IX.	当社連絡先	43

▲ araid[®] 5000 / T5000 マニュアル

表・リスト

表1. RAID 0およびRAID 1の比較	25
表2. 本体および付属品	26
表3. ARAID 5000の規格	28
表4. ハードウェア取り付け手順	30
表5. 起動および操作	32
表6. ARAID T5000規格	36
表7. ARAID T5000外付けモデル	37
表8. ARAID LCDメッセージ対照表	38
表9. PQR製品異常報告書	43

図・リスト

図1. ARAID EYE PLUSソフトウェアによるハードディスク品質確認	25
図2. ハードディスク取り付け完了図	26
図3. ARAID 5000前面図	- 29
図4. ARAID 5000後面図	- 29
図5. ハードウェア取り付け手順	31
図6. ARAID EYE PLUS	34
図7. ネットワーク管理システム	34
図8. ARAID T5000前面図と後面図	36

Accordance Systems Inc.

www.accordancesystems.com www.accordance.com.tw 日本語国際版権所有 複製禁止

And 0. 10 1 0. 1



🗶 1. RAID 0およびRAID 1について

- (1) RAID 0:2台のハードディスクを使用する場合、容量はハードディスク2台分です が、耐障害性がなく、データが1度破壊されると回復できません。
- (2) RAID 1:2台のハードディスクを使用する場合、容量はハードディスク1台分です が、耐障害性があり、どちらか1台のハードディスクが壊れても、もう1台のハード ディスクは引き続き使用できます。
- ◎ RAID 0およびRAID 1の比較(8TBのハードディスク2台を使用した場合)

RAIDレベル	使用可能容量	ハードディスク耐障害性
0	16TB	なし
1	8TB	あり

表1. RAID 0およびRAID 1の比較

🗶 2. ご使用上の注意

(1)本製品をご使用になる際は、同一モデルの未使用のハードディスク(同一ブランド、同一型番、同一容量、同一製造地、同一ファームウェアバージョン)をご使用ください。CD-ROM内のARAID EYE PLUSソフトウェアを使用し、ハードディスクの品質を確認できます。未使用の同一ハードディスクをできるだけ多く予備として準備しておくことをお勧めします。同一ハードディスクを入手できない場合は、同一ブランドの容量がより大きなハードディスクをご利用ください。



図1. ARAID EYE PLUSソフトウェアによるハード ディスク品質確認

- (2)本機をご使用になる際、ハードディスクに対し、あらかじめFDISKおよびFORMATなどの手順を行う必要はありません。直接自動再構築機能を使ってハードディスクのバックアップを実行できます。
- (3) 製品を円滑にお使いいただくため、ご使用になる前に必ず電源ユニットが良好で安定 していることをご確認ください。
- (4) ARAIDから煙や異臭が発生した場合には、直ちに電源をお切りください。
- (5) ARAIDを不安定な場所に置かないでください。
- (6) RAID 0をご使用になる場合は絶対にスイッチをSingleの位置に切り替えないでくだ さい。この動作を行うと、ハードディスク内のシステムおよびデータが永久に失われ る恐れがあります。

▲ araid[®] 5000 / T5000 マニュアル

||. 本体および付属品

(1)箱の中のものを確認してください。不足や破損がある場合、すぐに代理店ま たは販売店にご連絡ください。



表2.本体および付属品

(2) 3.5インチハードディスク取り付け完了図



ARAID 5000に装着。ハードディスクを マウンター前面にしっかり固定する



ARAID 3500に装着。ハードディスクを マウンター後面にしっかり固定する

図2. ハードディスク取り付け完了図



Ⅲ. 製品について

* 1.製品の特徴

※ 安全性:

- (1) RAID 1モードに設定すると、2台のハードディスクの内容が常に同期。
- (2) 6cm静音冷却ファンを装備。
- (3) ハードディスクを安全にロックするキーを装備。
- (4) ハードディスク2台取り付け時にシングルディスクモードで運用すれば、 パソコン本体内に1台オフラインでハードディスクを保護することができ、 ウイルスなどからのシステムの保護が可能。

※ 利便性:

- (1) RAID 0モード設定時、ディスク高速転送が可能。
- (2) ドライバーをインストールする必要がなく、ほとんどのOSをサポート。
- (3) 直接PCのSATAポートに接続するだけでよく、拡張カードが不要。
- (4) AHCI modeおよびS.M.A.R.T.をサポート。
- (5) 有名メーカーのハードディスクがほぼ使用可能。
- (6) 障害発生時のハードディスクのホットスワップ(Hot-Swap)およびホットプ ラグ(Hot-Plug in)ハードディスクの自動再構築をサポート。

※マンマシンインターフェース:

- LCDによるシステム、ハードディスク、ファン、温度などのステータスを 表示。
- (2) LEDによるハードディスク転送状態の表示。
- (3) ハードディスクの故障、ファン、温度の異常などをブザーで警告。

※ コントロールインターフェース:

- COMポートまたはUSB接続を通じ、COMポートまたはUSB-RS-232ポートとの専用通信プロトコルを提供。
- (2) 標準的なネットワーク管理をサポートするSNMP機能を提供可能。

* 2. 製品の規格

外形寸法	奥行195mm/幅146mm/高さ86mm
重量(ハードディスクを含まない)	約0.7kg
海南	動作温度:0°C~65°C
温度	周囲温度:-20℃~70℃
電源条件	+5V、+12V
消費電力(ハードディスクを含まず)	約2.84W

表3. ARAID 5000の規格

\star 3. システム条件

- パソコンインターフェース:性能を最大限に発揮させるため、SATA III (6Gbps)スロットの使用をお勧めします。
- (2) ハードディスクインターフェース:性能を最大限に発揮させるため、SATA Ⅲ (6Gbps)ハードディスクの使用をお勧めします。
- (3) サポートするOS(ドライバー必要なし): Windows (XPは現在AHCI mode のみ)、Linux、SCO UNIX、FreeBSD、Solaris、MAC OS、QNX など。*OS側でS-ATAをサポートしている必要があります。

\star 4. 各部のはたらき

1. 前面図



図3. ARAID 5000前面図

- 液晶ディスプレイ: 動作の状態、ハードディスクの状態、ファン、温度などの情報を表示します。
- モード選択スイッチ(Single/Dual): SingleまたはDualモードを選択しま す。
- PrimaryハードディスクLED (HD1 R/W): Primaryのハードディスクがデータを読み 込みまたは書き込み中に、このLEDが点滅 します。
- SecondaryハードディスクLED (HD2 R/W): Secondaryのスロットのハードディスクが データを読み込みまたは書き込み中に、こ のLEDが点滅します。
- ブザースイッチ(Buzzer On/Off): スイッチを押すとブザーを切れます。再度 押すとブザーが起動します。
- 2. 後面図とJumper設定について



- 1.6cm静音冷却ファン。
- 2. UR1:
 - RS232ポート(For USB)。
- 3. R1: RS232ポート(For Com Port)。 4. SATAIIIコネクター:
 - パソコンのSATAIIIケーブルを接続しま す。
- 5. 電源コネクター(SATA): パソコンのSATA電源ケーブルを接続し ます。
- 6. Jumper機能設定:

Mode	0 1	
RAID 0	Close	Open
RAID 1	Open	Close

7. 電源コネクタ

(4-pin power connector): パソコンの4-pin power connector電源 ケーブルを接続します。

8. ファン電源コネクター



IV. 使用方法

\star 1. ハードウェアの取り付け

(1) パソコンをシャットダウンします。

(2) RS-232ポートで接続する場合:

3 pin RS232内部接続ケーブルをARAID 5000のR1に接続します。次にRS232内 部接続ケーブルのCOM Portコネクターをパソコンケースの後部に固定し、RS232 外部接続ケーブルでパソコンのCOM PortとARAID COM Portを接続します。



注意:パソコンのCOM Portがマザーボード上にのみピンヘッダーで搭載されている場合、別途マザーボードメーカーより外部へ引き出すフラットケーブルを購入して接続してください。



- (3) USBポート経由のUSB-RS-232で接続する場合
 (2の取り付けが完了している場合、この手順を飛ばします):
 - パソコンにRS-232ポートがない場合、4 pin RS232内部接続ケーブルをARAID 5000のUR1に接続します。次にRS232内部接続ケーブルのCOM Portコネクタ ーをパソコンケースの後部に固定し、付属のRS232-USB変換外部接続ケーブル を使ってパソコンのUSB PortとARAID COM Portを接続します。
 - 2. CD-ROM内のWindows/Linuxドライバーをインストールすると、USBポートに よるUSB-RS-232機能を使用できます。(通常設定はCOM3以後)。
- (4) 付属のネジでARAID 5000を固定し、電源ケーブルとケーブルを接続し、パソコン カバーを取り付けます。

表4. ハードウェア取り付け手順



31

図5. ハードウェア取り付け手順

💶 🕁 USB port

★ 2. 起動および操作(RAID 1モードにのみ適用) スイッチ ハードディスク **ARAID 5000** 上のスロットにのみハードディスクが取り付けられている場合、 Primaryのハードディ HDD 21 mк スクのみでデータ転送 ができます。 1台 下のスロットにのみハードディスクが取り付けられている場合、 起動できません。 Pri HDD : MEE Single DD 上下両方のスロットにハードディスクが取り付けられていても、 上のスロットのハードディスクしかデータ転送できません。OFF の表示のある、下のスロットのハードディスクの電源は入ってい 2台 Pri HDD : ません。 DK. HDD ME E Test 上下のスロットにハードディスクが取り付けられている状態でパ ネルのスイッチをDualモードに切り替えると、自動的にバックア ップを行います。 Rebuilding ... i **->** Sec 02% Single → Dual 2台 警告:ハードディスクの再構築が終了するまで親ディスク を取り出さないでください。システムのフリーズやデータ の消失、システムの損傷により、再起動できなくなり、ハ ードディスクが故障する場合もあります。 1台のハードディスクで使用する場合は、上のスロットまたは下 のスロットにどちらに取り付けても起動できますが、ハードディ スクを上のスロットに取り付け、"Pri "の位置で使用することを Dual 1台 強くお勧めします。 HDD 10 DID m



スイッチ	ハードディスク	ARAID 5000	
Dual	2台	 ARAIDで使用したことのない未使用のハードディスクを同時に 挿入します。 PriHDD:OK Sec HDD:OK 注意:RAID 1モードで、スイッチがDualにあるとき、ARAIDで使 用したことのない未使用のハードディスク2台を挿入すると、先 にハードディスクのパーティション (Partition) とフォーマット (Format)を行い、2台のハードディスクの内容を同期させる必 要があります。完了後、システムディスクまたはデータディスクと して使用できます。 注意:2台のハードディスクを使用する場合、ARAID 5000は Primaryのハードディスクで起動させるようあらかじめ設定され ています。Primaryのハードディスクで起動できない場合に、 Secondaryのハードディスクで起動させます。 	
Dual		再構築のプロセス(上のスロットから下のスロットへ) (1) 上のスロットにハードディスクを挿入して 起動させます (2) Secondaryのハードディスクが挿入されると、再構築が始まります (3) 再構築の完了 Pri HDD: OK Pri HDD: OK Sec HDD: OK	
	2台	再構築のプロセス (下のスロットから上のスロットへ): (1) 下のスロットにハー ドディスクを挿入して 起動させます (2) Secondaryのハー ドディスクが挿入され ると、再構築が始ま ります (3) 再構築の完了	

表5. 起動および操作

★ 3. ローカルサイトモニタリング

ARAID EYE PLUSは、ARAIDの管理ツールです。2台のハードディスクの状態(不良セクター)や、リアルタイムのARAIDの温度などの状態を確認する ことができます。その他、エラー警告が発生した場合、電子メールでユーザ ーに通知することができます。



図6. ARAID EYE PLUS

★ 4. ネットワーク管理(Linux版はオプションソフトウェアの購入が必要)

SNMP Agentは企業向けの管理に最適なMIB、MIB II、Trapを提供し、 Windows 2000/Server 2003/XP Pro/Win7、Redhat/SUSE Linuxにお いて実行できます。これにより中・大規模のネットワーク管理者が、数十か ら千のARAIDハードディスクアレイを管理できます。HP OpenView、IBM NetView、OpManagerなどのネットワーク管理ソフトウェア上で集中管理し て、すべてのアレイのハードディスク、ファン、温度状態をいつでも把握で きます。



図7. ネットワーク管理システム
And 201 100 1 0

🛠 5. 使用できるハードディスクについて

ハードディスクがARAIDで使用できるかお調べになる場合、当社ウェブサイ トにて確認してください。

(http://www.accordance.com.tw/web_search2/cus/index.php)

※ デスクトップ版のハードディスクとの互換性:

◎ Accordance Systemsは、お客様にWestern Digital社のHDDをお使い の場合エンタープライズクラスのHDDまたはその他シリーズ(Caviarシリー ズ-ブルーレーベル、グリーンレーベル、ブラックレーベルを除く)のハード ディスクをご使用になることをお勧めします。

 ◎ WD公式ウェブサイトにおいて、Caviarシリーズを購入する場合、RAID 環境での組み合わせ使用を避けるように記載されています。
 (http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a id/1397)

その他のメーカーのHDDについても、デスクトップ版のHDDでのRAID構築 は、HDDメーカーでの動作保証対象外となり、RAID構築時の思わぬ障害の原 因となる場合がございます。RAID対応のエンタープライズ・ニアラインなど のHDDのご使用を強くおすすめします。 ▲ araid[®] 5000 / T5000 マニュアル

V. ARAID T5000(外付け機種)

★ 1. 各部のはたらき

(1) 外観図



1. 電源スイッチ
 2. インレット (AC110~220V)
 3. RS232接続ポート (COM Port)

図8. ARAID T5000前面図と後面図

(2) 製品規格

外形寸法	奥行240mm/幅183.2mm/高さ156.15mm
重量(ハードディスクを含まず)	約2.68kg
電源	63W独立型電源ユニット
消費電力	約5.14W ~ 7.32W(機種によって異なる)
(ハードディスクを含まず)	

表6. ARAID T5000規格



🛠 2. ARAID T5000外付けモデル

インターフェース	ケーブル	説明
		1. SATAフラットケー ブルコネクター

表7. ARAID T5000外付けモデル

▲ araid[®] 5000 / T5000 マニュアル

VI. ARAID LCDメッセージ対照表

(RAID 1 ユーザー向け)

表示	説明	対処方法
Pri HDD : OK Sec HDD : OK	2台のハードディスクはともに正常です	
Pri HDD : OK Sec HDD : Fail	サブハードディスク(Primary)は正常で すが、Secondaryのハードディスクは故 障または異常です	サ ブ ハ ー ド デ ィ ス ク (Secondary)のを交換してく ださい
Pri HDD : Fail Sec HDD : OK	Secondaryのハードディスクは正常です が、Primaryのハードディスクは故障ま たは異常です	サ ブ ハ ー ド デ ィ ス ク (Primary)を交換してくださ い
Pri HDD : Fail Sec HDD : Fail	上下のスロットのハードディスクがとも に故障または異常です	2台のハードディスクを交換 してください
Pri HDD : OK 📱 Sec HDD : OK	ファンが異常です	ファンのプラグが緩んでいな いか確認してください
Pri HDD : OK Sec HDD : OK ₪	高温警告表示 (プリセット値は65℃ / 149℃)	ファンが正常に作動している か、周囲温度が65℃を超え ていないか確認してください
Wrong Capecity Pri > Sec	サブハードディスク(Secondary)の容量 がメインハードディスク(Primary)よ り小さいです	サ ブ ハ ー ド デ ィ ス ク (Secondary) を交換し、 容量をメインハードディスク より大きくしてください
Wrong Capecity Sec > Pri	サブハードディスク(Primary)の容量が メインハードディスク(Secondary)よ り小さいです	サ ブ ハ ー ド デ ィ ス ク (Primary) を交換し、容量 をメインハードディスクより 大きくしてください
Source Fail Pri > Sec	自動再構築時に親ディスク(Primary) の異常が発生しました	良 い 状 態 の 親 デ ィ ス ク (Primary)に交換してください
Source Fall Sec > Pri	自動再構築時に親ディスク(Secondary) の異常が発生しました	良 い 状 態 の 親 デ ィ ス ク (Secondary)に交換してくだ さい
RI: System fail Pri:S Sec:S	2台のハードディスクがともにARAIDで 親ディスクとして使用されたことがあり ます	先に指定する親ディスクを挿 入して起動させてから子ディ スクを挿入してください
R1: System fail Pri:T Sec:T	2台のハードディスクがともにARAIDで Targetディスクとして使用されたことが あります	先に指定する親ディスクを挿 入して起動させてから子ディ スクを挿入してください



Status	Description	Action
Rl: System fail Code : OF	2台のハードディスクのRAID構成は一致 しません	先に指定する親ディスクを挿 入して起動させてから子ディ スクを挿入してください
R1: System fail Code : 00	ハードディスクを検出しません	先にハードディスクが正常に 作動するかを確認ください。 そして、指定する親ディスク を挿入して起動させてから子 ディスクを挿入してください
R1: System fail Code : 04	ハードディスクにRAID構成情報を見つ けません	先に指定する親ディスクを挿 入して起動させてから子ディ スクを挿入してください

表8. ARAID LCDメッセージ対照表

- ※ ARAID 5000は、再構築の過程でハードディスクに不良セクターが見つかった場合、不良セクター を飛ばして再構築を完了させますが、ERRとエラーを液晶上に表示します。
- ※ ARAID 5000によってFailのハードディスクと判定された場合、ARAIDで使用を続けないでください。システムが壊れる可能性があります。

VII. FAQ (RAID 1 ユーザー向け)

1. ハードディスク再構築中の電源切断について。

- Q: オートリビルドによるハードディスクのRAID構成を再構築中に、UPS(無停電電源装置)がないまま停電が発生したらどのように対処すべきですか?
- A: ハードディスク再構築中に停電が発生した場合、パソコンを再起動させてください。自動ハードディスク再構築機能(ARF)が自動的に中断した個所から再構築作業を継続します。PriからSec、またはSecからPriにコピーのどちらの場合も、パソコンへの給電が回復されると自動的に親ディスクが起動して自動的に再構築作業を継続します(パネルのスイッチはDualモードにしておいてください)。

2. ARAID専用のMirror-On-Demand機能を用いたウイルス対策について。

- Q: ハードディスクのウイルス感染を防止するにはどうすればいいですか?
- A: (1) ディスクアレイのハードディスクがウイルスに感染すると、必ず両方が同時にウイ ルスに感染します。そのため、ARAIDでは、パネルで直接シングルディスク作業に 設定でき、ユーザーがパソコンを使用する時に1台のハードディスクでデータ転送 が可能です。入力データに問題がないことを確認してから再構築作業を再開し、2 台のハードディスクの内容を同期させます。
 - (2) Accordance Systemsの日本の多くの顧客企業、台湾電力公司、中華電信、台湾フィリップスなどの顧客およびMISスタッフの経験によると、アンチウイルスの効果を最大限に発揮させるため、1台でも多くのマウントとハードディスクを購入し、一定期間ごとにオフラインバックアップを行うことを強く勧めています。ハードディスクがウイルス感染した場合でも、適切なバックアップハードディスクを選び、短期間で感染していないシステムおよびデータに再構築できます(当社カタログにある親一子一孫の多世代バックアップ機能を実行します)。
 - ※ HDDのSATAコネクターの耐久回数には制限がございます。運用に先立ちHDDメーカ ーにコネクターの耐久性をご確認ください。

3. ハードディスクの交換またはアップグレードについて。

- **Q:** 1台のハードディスクが故障して新しいハードディスクに交換する時に注意すべきこと は何ですか?
- A: (1) ハードディスクの交換やその他の理由でハードディスクの取り出しを行う場合、デ ータの完全性を保護するため、できるだけデバイスが停止した状態でハードディス クを取り出してください。デバイスを停止できない場合には、ARAIDのデータ転送 が頻繁でない時に行ってください(ハードディスクLEDが点滅していない状態)。 デバイスが停止していない状態でハードディスクを取り出すと、以後そのハードデ ィスクを使用する際にWindowsで修正実行の必要性のメッセージが現れることがあ ります。修正を実行する場合、ハードディスク内部のデータが消失するリスクがあ ります。

A: (2) 交換するハードディスクが同一シリーズ同一ブランドで容量がより大きなものの場 合、完全な元データディスクをPrimaryに挿入してから起動させてください。起動 後、新しいディスクをSecondaryに挿入すると、自動ハードディスク再構築機能が 自動的に新しいハードディスクを再構築します(開始しない場合、パネルのスイッチ を"Single"から"Dual"に切り替えてください。BIOSのHDD TYPEは"AUTO"のまま にしておきます)。



注意:必ず小容量のハードディスクをPrimaryに、大容量のハードディスクを Secondaryに挿入してください。



注意:本機でSATA I (1.5 Gbps)、SATA II (3 Gbps)、SATA III (6.0 Gbps)のハードディスクの混用をできる限り避けてください。性能に影響を及 ぼします。



注意:ハードディスクを識別するために、マウントパネルにハードディスクブ ランド/容量/型番を記載したラベルを貼ることをお勧めします。

4. ARAIDと現有のデバイス/OSの互換性について。

- Q: ARAID製品の使用時に現有のデバイス/OSと互換性の問題が生じた場合、どう対処すべきですか?
- A: 互換性の問題が生じた場合、どのような場合でも当社にご連絡ください。当社が問題の 解決にご協力いたします。

5. ハードディスクリビルド中の抜差し及び交換について

- **Q:** HDDリビルド中に、ターゲットディスクの抜差しによる接続パソコンの画面停止はどう 処理しますか?
- A: ARAID 5000製品はリビルド中にハードディスクが交換されますと60秒間シリアルATA の転送凍結時間が発生してしまいます。

VIII. 製品保証およびアフターサービス

- 製品保証期間
 本体:購入日より1年。
- 製品が正常に作動しない場合、まずはARAID LCDメッセージ対照表とその対処方法(p. 38) およびFAQ(p.40) を参考にしてください。
- 3. 製品が正常な使用状況にあり、当社の検査によって人為的な破壊でないと確認された場 合、保証期間内に限り、無償で修理させていただきます。
- 4. 保証期間内であっても以下の状況に該当する場合は修理費用が有料となります:
 - (1) 保証ステッカーが改ざんされたり、不完全な状態、または本体が分解された状態であ る場合。
 - (2) 購入後に不適切な場所での保管、落下、移動、運送などによって生じた故障。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷またはその他天災、不安定な電圧によって生じた損壊。
 - (4) 取扱説明書に記載されている以外の条件における使用により生じた故障または損壊。
- 5. 保証期間の経過後も修理サービスを行いますが、状況に応じて修理費用および部品代が 有料となります。また、製品終息後の修理は承れない場合がございます。予めご了承くだ さい。

121 123 1 12

IX. 当社連絡先

使用中に生じた問題やその他ご意見がございましたら、以下の/PQRシートに記入後、販売 店または、代理店までご返送ください。皆様のご意見をもとに、当社はさらなる改善を図っ てまいります。皆様の貴重なご意見をお待ちしております。

番号:

_____日付:_____日付:_____

氏名:

会社または使用機関名:____

製品の設備の構成での制度の構成で、	情報
Product Name /Model 製品名および型番	
Serial Number シリアルナンバー	
ARAID Firmware Revision ファームウェアバージョン	
Manufactured/Purchase Date 購入日	
Equipment & Environ	nent 装置および使用環境 (**) 必須記入事項
PC or Motherboard Brand & Model (**)	
BIOS (**) Phoenix or Award or AMI	
Chipset (**)	
HDD 1 (**) Brand/Model/Series number	
HDD 2(**) Brand/Model/Series number	
CPU	
RAM	
OS (**) Version of Windows or Linux or \cdots	
Benchmark / Application if available	
Test Procedure & Notificat	ion テスト手順および気付いた点
1	
2	
3	
Symptom 不良症状(詳細にご記入ください)
1	
2	
3	

表9. PQRシート(製品異常報告書)

© 2020 Copyright Accordance Systems, Inc.

代理店・販売店にご連絡頂く他に、以下の連絡先へ直接ご連絡頂いても結構です。 (英語または、中国語)

専用ダイヤル:+886-2-2726-3239 (受付時間:月~金曜日AM9:00~PM6:00) FAX番号:+886-2-2728-1322

カスタマーサービスemailアドレス:sales@accordance.com.tw

連絡先住所:郵便番号22154台湾新北市汐止区南陽街258号10F

Araid 5000/T5000 V1.3

中文使用手冊目錄

感謝您的購買

- ·請在使用前詳細閱讀説明書,以建立正確安全的使用方法。
- · 説明書請妥善保管,置於容易取得之處,有需要可立即查閱。
- ·本產品的規格及外觀,因功能改進而變動時,不另行通知。

一、安全及注意事項	46
1. RAID 0及RAID 1簡介	46
2. 使用須知	46
二、產品內容物及配件	
三、產品介紹	48
1. 產品特點	48
2. 產品規格	
3. 系統需求	49
4. 各部零件説明	50
四、開始使用	
1. 硬體安裝	51
2. 開機及操作 (僅適用於RAID 1模式)	53
3. 本地端監控	55
4. 網路管理 (Linux版需另選購)	55
5. 適用硬碟查詢	56
五、ARAID T5000(外接機種)	57
1. 各部零件説明	57
2. ARAID T5000外接機種式樣	58
六、ARAID LCD訊息對照表 (For RAID 1 User)	59
七、FAQ (For RAID 1 User)	
八、產品保固及售後服務	
九、與我們聯繫	

國際版權所有 請勿翻印

Accordance Systems Inc. 2020

聯剛科技股份有限公司

Accordance Systems Inc. www.accordancesystems.com www.accordance.com.tw



表格目錄

表1. RAID 0及RAID 1之區別	46
表 2 .產品內容物及配件	47
表3. ARAID 5000規格	49
表4.硬體安裝步驟	51
表5.開機及操作	53
表6. ARAID T5000規格	57
表7. ARAID T5000外接機種式樣	58
表8. ARAID LCD訊息對照表	59
表9. PQR產品問題回報單	64

圖片目錄

圖1.利用 ARAID EYE PLUS軟體確認硬碟品質	46
圖2.共用抽取盒安裝圖	47
圖3.ARAID 5000前視圖	50
圖4.ARAID 5000後視圖	50
圖5.硬體安裝步驟······	52
圖6.ARAID EYE PLUS	55
圖7.網路管理系統······	55
圖8.ARAID T5000前視圖與後視圖	57

安全及注意事項

★ 1. RAID 0及RAID 1簡介

- (1) RAID 0:使用二顆硬碟時,可用容量為二顆硬碟,無備份機制,資料一但損毀就無 法救回。
- (2) RAID 1:使用二顆硬碟時,可用容量為單顆硬碟,有備份機制,如果其中一顆硬碟 損毀,另一顆硬碟可立即接替使用。
- ◎ RAID 0及RAID 1之區別(以使用2顆8TB硬碟為例)

RAID等級	可用容量	備份硬碟功能
0	16TB	無
1	8TB	有

表1. RAID 0及RAID 1之區別

🗶 2. 使用須知

(1)建議使用相同款式全新硬碟(同品 牌、同型號、同容量、同產地、相 同韌體版本)配合本產品使用。您 可使用光碟所提供的ARAID EYE PLUS軟體確認硬碟品質。建議準備 多顆全新相同硬碟備用。若無法購 得相同硬碟時,可採用同廠牌容量 較大之硬碟。



圖1. 利用 ARAID EYE PLUS軟體確認硬碟品質

- (2)使用本機時,無須事先用FDISK及FORMAT等步驟預先處理新硬碟,即可直接使用 自動重建功能來進行硬碟的備份。
- (3) 使用前請務必確認電源設備是良好及穩定的,以確保產品能順利運作。
- (4) 如果發現ARAID出現煙霧或異味,請立即關閉電源。
- (5) 請勿將ARAID放置於不平穩之表面。
- (6) RAID 0使用者嚴禁將開關切換至Single位置,此動作會導致硬碟內系統及資料永遠 流失。

二、產品内容物及配件

(1) 檢視箱內物品,如有遺失或損壞,請立即聯絡您的經銷商或業務人員。



表2.產品內容物及配件

(2) 選購抽取盒:當您需在ARAID 5000及ARAID 3500上共用抽取盒時,您可選購此抽 取盒,安裝方式如下:







圖2共用抽取盒安裝圖

▶ araid[®] 5000 / T5000 使用手冊



⊁ 1. 產品特點

※ 安全性:

- (1) 設定在RAID 1模式時,兩部硬碟隨時保持內容同步。
- (2) 6公分散熱靜音風扇。
- (3) 硬碟機安全鎖及鑰匙。
- (4) 機身內置兩顆硬碟時,以單碟模式操作具機內離線硬碟防範病毒功能。

※ 便利性:

- (1) 設定在RAID 0模式時,發揮最快的磁碟讀寫效能導向的陣列。
- (2) 無須安裝驅動程式即可支援大部份PC作業系統。
- (3) 直接與PC之SATA埠連接即可,不須經由轉接卡。
- (4) 支援AHCI mode及S.M.A.R.T.。
- (5) 大部份知名品牌硬碟機皆可使用。
- (6) 支援硬碟熱插拔(Hot-Swap)及新插入(Hot-Plug)硬碟之自動重建。

※ 人機介面:

- (1) LCD顯示系統、硬碟、風扇、溫度等資訊。
- (2) LED顯示硬碟讀寫狀態。
- (3) 蜂鳴器警示硬碟故障、風扇、溫度之異常。

※ 監控介面:

- (1) 透過COM埠或USB連結,提供真實或模擬之RS-232埠與專用通信協定。
- (2) 可提供支援標準網路管理之SNMP功能。



\star 2. 產品規格

	外觀尺寸	深195mm/寬146mm/高86mm
	重量(不含硬碟)	約0.7kg
	溫度	工作溫度:0℃~65℃
		環境溫度:-20℃~70℃
	電源需求	+5V,+12V
	耗電量(不含硬碟)	約2.84W

表3. ARAID 5000規格

\star 3. 系統需求

- (1) 電腦介面:建議採用SATA III (6Gbps)插槽,以發揮最佳效能。
- (2) 硬碟介面:建議採用SATA III (6Gbps)硬碟,以發揮最佳效能。
- (3) 支援之作業系統(無須驅動程式): Windows(XP目前僅支援AHCI mode)、Linux、 SCO UNIX、FreeBSD、NetWare、Solaris、MAC OS、QNX等。

\star 4. 各部零件說明

(1) 前視圖





(2) 後視圖與Jumper設定說明



圖4. ARAID 5000後視圖

- 1.液晶顯示器:顯示工作狀態、硬碟狀 態、風扇、溫度等資訊
- 2.模式選擇開關(Single/Dual): 選擇Single或Dual模式
- 3. 上槽硬碟LED (HD1 R/W): 當上槽硬碟在讀取或寫入資料時, 此LED會閃爍
- 4. 下槽硬碟LED (HD2 R/W): 當下槽硬碟在讀取或寫入資料時, 此LED會閃爍
- 5. 蜂鳴器開關 (Buzzer On/Off): 按下開關可關閉蜂鳴器, 再次按壓則啟動蜂鳴器
- 1.6公分散熱靜音風扇
- 2.UR1:RS232埠(For USB)
- 3.R1:RS232埠(For Com Port)
- 4. SATA III接頭:連接電腦之SATA III信號線
- 5.電源接頭(SATA):

連接電腦之SATA電源線

6. Jumper功能設定:

Mode	0	1
RAID 0	Close	Open
RAID 1	Open	Close

- 7. 電源接頭(4-pin power connector): 連接 電腦端之4-pin power connector電源線
- 8.風扇電源插頭



1、開始使用

★ 1. 硬體安裝

- (1) 關閉電腦電源。
- (2) ◎以真實RS-232埠連結:

將3 pin RS232內接Cable連接在ARAID 5000的R1處,並將RS232內接Cable 的COM Port接頭固定於電腦機殼後端,再用RS232外接Cable將電腦COM Port與 ARAID COM Port 連接。



注意:若您的電腦COM Port內建在主機板上,請自行購買COM Port內接排線轉接。



- (3) ◎以模擬的RS-232經由USB埠連結(若您已安裝2請略過此步驟):
 - 如果您的電腦沒有RS-232埠,將4 pin RS232內接Cable連接在ARAID 5000的UR1處,並將RS232內接Cable的COM Port接頭固定於電腦機殼 後端,然後使用所附的RS232轉USB外接Cable將電腦USB Port與ARAID COM Port連接。
 - 2. 安裝光碟所附的Windows/Linux驅動程式後,便可使用由USB埠提供的模擬RS-232功能。(通常設定為COM3以後)。
- (4) 利用所附螺絲固定ARAID 5000並連接電源與信號線。裝回電腦外蓋。

表4.硬體安裝步驟

▲ araid[®] 5000 / T5000 使用手冊





圖 5硬體安裝步驟



\star 2. 開機及操作(僅適用於RAID 1模式)

開關模式	硬碟	ARAID 5000	
	Ħ	只有上槽置入硬碟的情形下,只能在第一顆硬碟進行讀 寫。 Pri HDD : OK Sec HDD : OFF	
Single	Single	只有下槽置入硬碟的情形下,會導致無法開機。 Pri HDD : OFF Sec HDD : OFF	
		即使上下槽都置入硬碟,還是只能在上槽硬碟進行讀寫,此 時下槽硬碟的電源是關閉的。	
		Pri HDD : OK Sec HDD : OFF	
		在上下槽都置入硬碟的情況下,如果將面板之開關切換至 Dual模式,本機自動進行備份。	
Single → Dual	ngle→Dual 雙	Rebuilding ••• Pri - ▶ Sec 02%	
		警告:在硬碟重建未完成前,禁止拔出母碟,以免造 成系統當機、資料漏失或系統錯亂無法重新開機,甚 至硬碟故障。	
Dual		只使用一顆硬碟時,不論置於上槽或下槽皆可開機,但強 烈建議您將該硬碟置於上槽"Pri"位置使用。	
Duai	単 	Pri HDD : OK Sec HDD : OFF	

Araid[®] 5000 / T5000 使用手冊



表5.開機及操作



★ 3.本地端監控

ARAID EYE PLUS監控管理軟體,可讓使用者了解硬碟目前的健康狀況 (壞軌),並掌握ARAID的即時狀態,亦可了解硬碟、溫度等資訊。當有異常警告時,可透過電子郵件等方式通知,讓使用者即時掌握設備運作情形。



圖6. ARAID EYE PLUS

★ 4. 網路管理(Linux版需另選購)

SNMP Agent提供企業專用MIB、MIB II、Trap,可在Windows 2000/Server 2003/XP 專業版/Win7或Redhat/SUSE Linux執行。以便利中大型網路管理者,管理數十部至 千部之ARAID磁碟陣列。可配合HP OpenView,IBM NetView,OpManager等網管 軟體集中管理,隨時掌握所有陣列之硬碟、風扇、溫度狀態。

d Month Resplace College	te Loodane	2.6.8	E Minaria Norazinga Griango I	a konstant				18.5
10 0 0 10 140 HA	10 Mo Mo 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	tantes A						tatta A
PT-	(any second seco		Fanoritain Islander 3	Contract Prover			and the second	-15.5
1 (j) +6		10 I	IT @ Anti-Antis View	Genetium	844 (10)	Territ	127 to 100 Page Langth	N
a Brahest fami		2	Banat tertes Banat	barn Billio Dalar	B loats	Category .	Exection Per 31,2884 (2112) 25-PR	Henneys Teres Ini o Museel (5)
2 Martinet			O factors	English (s.).e.	B today B clus	and a second	Plan (31,2004 10) 10) 10, 19 Plan (31,2004 10) 12 (7:74	Tares ha's fiscal Conta Adhier and hesbards
Q 425 Q 545	0	0	Griss	Distant January	L status B Day	a lana	Page 18,2000 81,412 10,014	Charlin Patrice
-@108	39	20 A	Street and	Bernitering	O farries Doort	a bene	Ner 18,200 (Duris in PA Ner 18,200 (Duris in PA	Centra Activa and Responde My Gra, Sarvine Down
U O KNUN	NUM MOUTH	ALC LOS	- Bin Armer Binder Kanne	an neg anizat	B Hardus	1 Senar	Per 18,004 (0.014) 41 PE	Concerning and Records One Full Planet
			U Disenteri dan Urben Falikat Dise Falikat	242 348 34 343 242 348 34 343 242 348 34 34 323	E Atratus E Atratus	Senar Senar	Rue 18,2004 (0,10) (0,00 Rue 18,2004 (0,10) (0,00 Rue 18,2004 (0,10) (0,00 Rue 18,2004 (0,10) (0,00	Device Active and Temporals One Full Mesond One Full Mesond
incella.			Ben luning Kee	ann churg	1 America	in a	Par 01,2004 (0.02 (0.07 (0.07 Par 01,2004 (0.02 (0.07	Cro Foll Assed
86.8			858	Contractor Contractor	O Criter O Criter	a Decisional de Calendaria	Mar 24,2004 (01-1) 12 (01 Mar 25,2004 (01-1) 15 (01	Anal Lossen Rad Loss or Anal Dak Env. Locationa
	°		ell.	and perturbation	d states	D (with)	Mar (6,388) (811) 10 45 Mar (6,388) (814) 15 45	Anal fait line moughter. Anal Sol fabrie for your
1	and a set			DATE NOT THE PARTY	8 Martin	B Dealtas	Page 01,300x 01xx2 x5 27 Page 01,300x 01xx1 51 27 Page 01,300x 01xx1 51 27	Anal Sol toport is our Inal Sol Sourced sydget
			1 100	ACCORT.	Office Office	a territori	No. 01,785 (14.0) 17 24 No. 01,785 (14.0) 17 24	frain After and frequely Analysis free veripting
Parta anti-		اد	Real Transmer Bancher	-	n	E	ALL R. 1997 (1997) 1997	

圖7. 網路管理系統

\star 5. 適用硬碟查詢

若您需要查詢適用ARAID之硬碟,請至本公司官網查詢。 (http://www.accordance.com.tw/web_search2/cus/index.php)

- ※ 與Western Digital硬碟之相容性:
- ◎ 聯剛科技建議客戶使用WD企業級或其他系列(除Caviar系列- 藍標、綠標、黑標)之 硬碟。
- ◎ WD官網已告知客戶,若購買Caviar系列時,不建議在RAID環境下搭配使用。 (http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1397)



五、ARAID T5000 (外接機種)

\star 1. 各部零件說明

(1) 外觀圖



- 1. 電源開關
- 2. AC110~220V電源插座。

3. RS232連接埠(COM Port)

圖8. ARAID T5000前視圖與後視圖

(2) 產品規格

外觀尺寸	深240mm/寬183.2mm/高156.15mm
重量(不含硬碟)	約2.68kg
電源	63W獨立式電源供應器
耗電量(不含硬碟)	約5.14W~7.32W(依不同機種)

表6. ARAID T5000規格

介面種類	線材	說明
		1. SATA排線接頭

★ 2. ARAID T5000外接機種式樣

表7. ARAID T5000外接機種式樣

A and pri H00 : 00

...........

六、ARAID LCD訊息對照表 (For RAID 1 User)

狀 態	說明	處理方式	
Pri HDD : OK Sec HDD : OK	二顆硬碟正常運作		
Pri HDD : OK Sec HDD : Fail	上槽硬碟良好但下槽硬碟故障或異常	請更換下槽硬碟	
Pri HDD : Fail Sec HDD : OK	下槽硬碟良好但上槽硬碟故障或異常	請更換上槽硬碟	
Pri HDD : Fail Sec HDD : Fail	上槽及下槽硬碟均故障或異常	請更換兩顆硬碟	
Pri HDD : OK ∎ Sec HDD : OK	風扇異常	檢查風扇插頭是否鬆脱	
Pri HDD : OK Sec HDD : OK 🗓	溫度過高警示 (預設值為65°C / 149°F)	檢查風扇是否正常運作、 環境溫度是否超過 65°C ?	
Wrong Capecity Pri > Sec	副硬碟(下槽)容量小於主硬碟 (上槽)	更換副硬碟(下槽) 其容量不得小於主硬碟	
Wrong Capecity Sec > Pri	副硬碟(上槽)容量小於主硬碟 (下槽)	更換副硬碟(上槽) 其容量不得小於主硬碟	
Source Fail Pri > Sec	母碟(上槽)在自動重建時發生異常	請更換健康情形良好之母碟 (上槽)	
Source Fail Sec > Pri	母碟(下槽)在自動重建時發生異常	請更換健康情形良好之母碟 (下槽)	
R1: System fail Pri:S Sec:S	二顆硬碟都曾在ARAID內當母碟使用過	先插入您要指定的母碟開機 ,待成功開機後再插入子碟	
R1: System fail Pri:T Sec:T	二顆硬碟都曾在ARAID內當子碟使用過	先插入您要指定的母碟開機 ,待成功開機後再插入子碟	

Araid 5000 / T5000 User's Manual

狀 態	說 明	處理方式
Rl: System fail Code : OF	二顆硬碟RAID配置不匹配	先插入您要指定的母碟開 機,待成功開機後再插入 子碟
Rl: System fail Code : 00	無偵測到硬碟	確認插入的硬碟是否正 常,再重插入指定的母碟 開機,待成功開機後再插 入子碟
R1: System fail Code : 04	硬碟中,找不到RAID配置資料	先插入您要指定的母碟開 機,待成功開機後再插入 子碟

表8. ARAID LCD訊息對照表

※ARAID 5000在重建過程中遇硬碟有壞軌時,會跳過壞軌並完成重建。

※ARAID 5000判定Fail之硬碟,請勿繼續在ARAID內使用,否則可能導致系統損壞。



七、FAQ (For RAID 1 User)

1. 硬碟重建未完成前,突遇電力中斷。

- Q:如果我沒有UPS (不斷電設備),萬一在執行自動硬碟重建時停電了,請問該如何處理?
- A:如果不幸在執行硬碟重建時停電,將電腦重新開機即可,自動硬碟重建功能(ARF) 會自動從中斷點繼續重建工作。因為不管是從Pri複製到Sec還是從Sec複製到Pri, 當電腦恢復供電時,會自動由原母碟開機並自動繼續重建工作(此時面板開關應設定 在Dual模式)。

2. 使用ARAID專用Mirror-On-Demand功能防範病毒功能。

- Q:如何防止硬碟中毒?
- A: (1) 在磁碟陣列中的硬碟中毒時,一定是兩顆同時中毒。故ARAID特別提供於面板 上可直接設定單碟作業,讓使用者使用電腦時在單顆硬碟進行讀寫;當輸入資 料確認沒問題後再進行重建作業,使得兩顆硬碟內容同步。
 - (2)依聯剛科技之日本工商業界眾多客戶、台灣電力公司、中華電信、台灣飛利浦 等客戶及MIS人員經驗,為達最佳防毒效果,強烈建議可多購買一至多個抽取 盒及多顆硬碟,在固定時間做離線備分。萬一硬碟中毒時,可選用合適之備份 硬碟,在最短時間重新執行至未中毒之系統及資料(即執行本公司型錄上之父-子-孫多代備份功能)。

3. 硬碟機之更換或升級。

- Q: 當有一顆硬碟故障而必須更換新硬碟時,應注意那些事項?
- A: (1) 若是您要更換硬碟或是基於其它因素需抽出硬碟時,為保護您資料的完整性, 請盡可能在設備關機時再抽出硬碟;若是設備不可停機,請在ARAID讀寫最不 頻繁的時候進行(硬碟LED指示燈無閃爍)。因為在設備沒有關機的情形之下 抽出硬碟,日後若要使用該硬碟時,在Windows底下可能會出現需執行修正的 訊息,而當您決定執行修正時,硬碟內部資料可能會有遺失的風險。

A: (2) 如果您要更换的硬碟是同系列同廠牌但容量較大,請將完好的原資料碟放於上 槽,然後用它開機,開機完成再將新硬碟放置下槽,自動硬碟重建功能會自動 重建新的硬碟 (如果沒有,請將面板開關從 "Single" 切到 "Dual",而BIOS 底下的HDD TYPE還是設定在 "AUTO")。



🚺 注意:請將小容量的硬碟放在上槽而大容量硬碟在下槽,請勿誤放。



注意:請盡量勿將SATA I(1.5 Gbps)、SATA II(3 Gbps)、SATA III(6.0 ▲ Gbps)的硬碟在本機內混用,會影響效能。

▲ 注意:建議在抽取盒面板以貼紙標示硬碟品牌/容量/型號,方便您識別硬碟。

4. ARAID與我現有的設備/作業系統之相容性。

- **Q**: 常使用ARAID產品時,與現有的設備/作業系統發生不相容的情況時,該如何處理?
- A: 若客戶有遇到仟何不相容的情況發生時,請與本公司連絡,本公司將會協助您解決 問題。

5. 當硬碟重建中,熱抽換Target硬碟

- Q: 當硬碟重建中, 抽出Target硬碟發生主機畫面停住, 該如何處理?
- A: Araid 5000在Rebuilding中熱抽換target硬碟,會有60秒的SATA資料傳輸凍結時 間,凍結時間會因環境因素而略有增減。



八、產品保固及售後服務

1. 產品保固期限

自購買日期起一年

2. 產品無法正常運作時,請先參考ARAID LCD訊息對照表及處理(p. 59)和FAQ(p.61)

產品在正常使用情況下,經本公司檢測確認非人為破壞且在保固期限内, 免費維修。

4. 保固期間有下列情況時,將酌收維修費用:

- (1) 保固貼紙被更改或不完整、有人為拆機狀態。
- (2) 購買後因放置場所不當、落下、搬動、運輸等引起之故障。
- (3) 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害,導致電壓不穩所造成之損壞。
- (4) 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。

5. 如超過保固期限,仍可提供維修服務,惟需視狀況酌收維修費用及零件成本費。

▲ araid * 5000 / T5000 使用手冊

九、與我們聯繫

若您在使用上有任何問題或其它建議,請填寫下方客戶/經銷商PQR表後回傳,您的任何意見,都將是我們成長的動力,我們十分重視您寶貴的意見,謝謝!

編號:	日期://
公司或使用單位名稱:	姓名:
Product Name /Model 產品名稱及機型	
Serial Number 序號	
ARAID Firmware Revision 韌體版本	
Manufactured/Purchase Date 購買日期	
Equipment & Enviro	onment 配備及環境 (**) 表示必填
PC or Motherboard Brand & Model (**)	
BIOS (**) Phoenix or Award or AMI	
Chipset (**)	
HDD 1(**) Brand/Model/Series number	
HDD 2(**) Brand/Model/Series number	
CPU	
RAM	
OS (**) Version of Windows or Linux or \cdots	
Benchmark / Application if available	
Test Procedure & Notifi	cation 測試步驟與注意點
1	
2	
3	
Symptom 現	象(請概述)
1	
2	
3	
服務專線:+886-2-2726-3239 傳真號碼:	+886-2-2728-1322 表9. PQR產品問題回報單
(服務時間:週一~週五AM9:00~PM6:00)	
客服信箱:sales@accordance.com.tw 整約地址:221新北市边止區南陽街258時10	書 整剛利拮股份右限公司版權所有 @ 2020

Annala 271 160 1 05

Araid 5000 / T5000

한국어 마뉴얼 사용 설명서 V1.3

제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

- 제품 사용 전에 먼저 본 사용 설명서를 상세히 읽어 정확하고 안전한 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 설명서를 안전하고 눈에 갈 띄는 곳에 보관하시어 필요할 때 즉시 참고할 수 있도록 하십시오.
- · 본제품의 규격과 외관의 성능 향상을 위한 변동 사항은 별도로 통지하지 않습니다.

사용 설명서 목차

I.	안전 및 주의사항	· 67
	1. RAID 1 과 RAID 0 소개	· 67
	2. 사용 주의사항	· 67
II.	제품 구성 및 부속품	· 68
III.	제품 소개	· 69
	1. 제품 특징	· 69
	2. 제품 규격	· 70
	3. 시스템 요구 사양	· 70
	4. 각 부위의 부품 설명	· 71
	(1)전면부 (2)후면부와 Jumper설치 설명	- 71
IV.	사용 시작	· 72
	1. 하드디스크 설치	· 72
	2. 전원 켜기 및 조작(RAID1 모드)	• 74
	3. 본체에서의 모니터링	- 76
	4. 네트워크 관리(Linux 버전은 별도 구매 필요)	· 76
	5. 사용 가능 하드디스크 검색	· 77
V.	ARAID T5000 (인터페이스)	- 78
	1. 각 부위의 부품 설명······	- 78
	2. ARAID T5000 인터페이스 사양	- 79
VI.	ARAID LCD 신호 대조표(RAID 1)	80
VII.	FAQ (RAID 1)	82
VIII	.제품 보증 및 A/S	84
IX.	연락하기	· 85

Araid 5000/T5000 User's Manual

표 목록

표 1. RAID 0과 RAID 1의 구별 ······	
표 2. 제품 구성 및 부속품	
표 3. ARAID 5000 규격	
표 4. 하드디스크 설치 과정 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
표 5. 전원 켜기 및 조작	
표 6. ARAID T5000 규격	78
표 7. ARAID T5000 인터페이스 사양	
표 8. ARAID LCD 신호 대조표 ······	
표 9. PQR 제품 문제 보고서	

그림 목록

그림 1. ARAID EYE PLUS 소프트웨어를 사용해 하드디스크의 품질 검사하기	67
그림 2. 공용 하드디스 베이 설치	68
그림 3. ARAID 5000 전면부	71
그림 4. ARAID 5000 후면부	····71
그림 5. 하드디스크 설치 과정	73
그림 6. ARAID EYE PLUS	···· 76
그림 7. 네트워크 관리 시스템	76
그림 8. ARAID T5000 전면 및 후면부	78



I. 안전 및 주의사항

★ RAID 1 과 RAID 0 소개

- (1) RAID 0: 2개의 하드디스크를 동시에 사용하며 가용 용량 역시 하드디스크 2개의 용량입니다. 데이터의 백업 시스템이 없고 하드디스크 고장나면 자료를 회복 할 수 없습니다.
- (2) RAID 1 : 2개의 하드디스크를 동시에 사용하지만 가용 용량은 하드디스크 1개의 용량입니다. 데이터의 백업 시스템이 있고 2개의 하드디스크 중 1개가 고장나도 다른 1개의 하드디스크로 대체 사용할 수 있습니다.
- ◎RAID 0 과 RAID 1의 구별(2개의 8TB 하드디스크 사용 예시)

RAID등급	가용용량	백업 시스템
0	16TB	No
1	8TB	Yes

표1. RAID 0 과 RAID 1의 구별

⊁ 사용 주의사항

(1) 동일 모델의 최신 하드디스크 (동일한 브랜드, 모델, 용량, 생산지, 펌웨어 버전)를 본 제품에 사용하시길 권장합니다. CD로 제공되는 ARAID EYE PLUS소프트웨어를 사용해 하드디스크의 품질을 검사할 수 있습니다. 예비용으로 동일한 하드디스크를 준비할 것을 권장합니다. 동일한 모델의 하드디스크를 구매하실 수 없는 경우 동일 브랜드의 더 큰 용량의 하드디스크를 사용하실 수 있습니다.



그림 1. ARAID EYE PLUS 소프트웨어를 사용해 하드디스크의 품질 검사하기

- (2) 제품 사용 전 FDISK 및 FORMAT 등의 과정을 통해 별도로 새 하드디스크를 생성할 필요 없이 바로 자동 리빌딩 기능을 사용해 하드디스크를 백업하실 수 있습니다.
- (3) 제품의 원활한 작동을 위해 사용 전에 반드시 전원 설비가 양호하고 안정적인지 확인하시기 바랍니다.
- (4) ARAID에서 연기 또는 이상한 냄새가 나는 경우 즉시 전원을 차단해 주십시오.
- (5) ARAID를 평평하지 않은 곳에 놓고 사용하지 마십시오.
- (6) RAID 0 모드 사용자는 절대로Single모드를 바꾸지 마십시오. 하드디스크 내부 시스템 또는 데이터의 영구적인 손실을 초래할 수 있습니다.
- (7) ARAID 제품과 Intel®Rapid Storage Technology소포트웨어를 같이 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 상세히 설명을 FAQ에서 참고해 주세요

Araid 5000 / T5000 User's Manual

Ⅱ. 제품 구성 및 부속품

(1) 제품 박스 안의 내용물을 검사해 누락 또는 파손이 있는 경우 즉시 제품을 구매한 대리점 또는 판매원에게 연락해 주십시오.



표2.제품 구성 및 부속품

(2) 공용 하드디스크 베이 구매: ARAID 5000과 ARAID3500 모델의 베이를 공용할 필요가 있으면 이 베이를 선택하면 됩니다.아래는 설치 밤법입니다.



ARAID 5000를 사용할 때 하드디스크를 베이에 맨 앞에 단단히 채워 주십시오.

ARAID 3500를 사용할 때 하드디스크를 베이에 맨 뒤에 단단히 채워 주십시오.

그림2. 공용 하드디스 베이 설치



Ⅲ. 제품 소개

⊁ 1. 제품 특징

※안전성:

- (1) RAID 1 모드 사용 시 두 하드디스크 내의 데이터 역시 자동으로 동기화됩니다.
- (2) 6cm 무소음 냉각팬이 장작되어 있습니다.
- (3) 스토리지용 안전 열쇠가 제공됩니다.
- (4) ARAID안에 두 하드디스크 산입할 때 Single/Dual 모드로 정기 백업은 데이터 손실,바이러스 동기화를 피할 수 있습니다.

※편리성:

- (1) RAID 0 모드 사용 시 가장 빠른 읽기/쓰기 효율성을 제공합니다.
- (2) 별도의 드라이버 설치 없이도 대부분의 PC 운영 시스템을 지원합니다.
- (3) 별도의 어댑터 없이 PC의 SATA 포트를 직접 연결해 사용할 수 있습니다.
- (4) AHCI 모드와 S.M.A.R.T. 를 지원합니다.
- (5) 대부분의 유명 브랜드 하드디스크를 사용할 수 있습니다.
- (6) 하드디스크 핫 스와핑/핫 플러깅(Hot-Swapping / Hot-Plugging)을 지원하며 자동 리빌딩 기능을 제공합니다.

※표시 인터페이스:

- (1) LCD는 시스템, 하드디스크, 냉각팬, 온도 등의 정보를 표시합니다.
- (2) LED는 하드디스크의 읽기와 쓰기 상태를 표시합니다.
- (3) 버저는 하드디스크의 고장 또는 냉각팬, 온도의 이상을 경고합니다.

※모니터링 인터페이스:

- (1) COM 포트 또는 USB 연결을 통해 실제 또는 가상의 RS-232 포트와 전용 통신 프로토콜을 제공합니다.
- (2) 표준 네트워크 관리를 지원하는 SNMP 기능을 제공합니다.

⊁ 2. 제품 규격

외관 크기	깊이 195mm x 폭 146mm x 높이 86mm
무게(하드디스크 미포함)	약0.7kg
о Г	작동 온도 : 0℃~65℃
는도	환경 온도 : -20℃~70℃
규격 전원	+5V, +12V
전력 소비량 (하드디스크 미포함)	약 2.84W

표 3. ARAID M5000 규격

米 3. 시스템 요구 사양

- (1) 컴퓨터 인터페이스 : 가장 효율적인 성능 발휘를 위해 SATA III (6Gbps) 슬롯을 사용하시길 권장합니다.
- (2) 하드디스크 인터페이스 : 가장 효율적인 성능 발휘를 위해SATA III (6Gbps) HDD/ SSD를 사용하시길 권장합니다.
- (3) 지원 가능한 운영 체제(드라이버 불필요) : Windows**(XP가AHCI모드를 지원합니다)**, Linux, SCO UNIX, FreeBSD, NetWare, Solaris, MAC OS, QNX 등
anda 571 400 1 00



그림 3. ARAID 5000 전면부



그림 4. ARAID 5000 후면부

(1) 전면부

- 1. 액정 디스플레이: 작업 상태, 하드디스크 상태, 냉각팬, 온도 등의 정보 표시
- 2. Single/Dual스위치: Single나 Dual 모드를 선택합니다
- 3. 상단 슬롯 하드디스크 LED (HD1 R/W): 상단 슬롯의 하드디스크가 읽기/쓰기 작업 중일 때 해당 LED가 깜빡입니다.
- 4. 하단 슬롯 하드디스크 LED (HD2 R/W): 하단 슬롯의 하드디스크가 읽기/쓰기 작업 중일 때 해당 LED 가 깜빡입니다.
- 5. 버저 스위치 (Buzzer On/Off): 한번 누르면 버저를 끌 수 있고, 다시 누르면 버저를 작동시킬 수 있습니다.

(2)후면부와 Jumper설치 설명

- 1. 6cm 무소음 냉각팬
- 2. UR1: RS232포트 (USB용)
- 3. R1: RS232포트 (COM포트 용)
- 4. SATA III 커텍터: 컴퓨터와 연결되는SATA III데이터 케이블
- 5. 전원 커텍터(SATA): 컴퓨터와 연결되는 SATA전원 케이블
- 6. Jumper기능 설정:

모드	0	1
RAID 0	Close	Open
RAID 1	Open	Close

- 7. 전원 소켓 (4-pin power connector): 컴퓨터와 연결되는 4-pin power connector전원 케이블
- 8. 냉각팬 전원 커텍터

IV. 사용 시작

⊁ 1. 하드디스크 설치

- (1) D컴퓨터의 전원을 차단해 주세요.
- (2) 실제 RS-232 포트를 연결하세요.

RS232 내부 연결 케이블의 3핀을 ARAID 5000의 R1과 연결하고 COM포트 커텍터가 컴푸터 주택 뒤에 고정해 주세요. 그리고 RS232 외부 연결 케이블로 컴푸터COM 포트과 ARAID COM 포트를 연결하세요.

주의 : 컴퓨터의 COM 포트가 메인보드에 내장된 경우 메인보드 전용 COM 포트 선을 별도로 구매하거나 USB를 이용한 가상 COM 포트를 사용하시기 바랍니다.



주의 : 컴퓨터의 COM 포트가 메인보드에 내장된 경우 메인보드 전용 COM 포트 선을 별도로 구매하거나 USB를 이용한 가상 COM 포트를 사용하시기 바랍니다.



(3) 가상의 RS-232 포트를 통해 USB포트와 연결합니다 (2번째 단계가 설정되면 이단계를 상략할 수 있습니다)

- 1. 컴퓨터가 RS-232 포트가 없다면4핀RS-232 내부 케이블과 ARAID 5000 UR1을 연결하여 RS-232 내부 케이블의 COM Port 커텍터를 컴퓨터 페널뒤에 고정해 주십시오. 그리고 RS-232 to USB전환 외부 연결 케이블로 컴퓨터의 USB 포트와 ARAID COM 포트를 연결해 주십시오.
- 2. CD에 있는 Windows/Linux 드라이버를 설치하고 나면 USB 포트가 제공하는 가상 RS-232 기능을 사용할 수 있습니다.

(4) 주어진 사자로 ARAID 5000를 고정하고 나서 전원선과 신호선을 연결해 주시고 컴퓨터 본체 케이스를 다시 원래대로 씌워주세요.

표4. 하드디스크 설치 과정



그림 5. 하드디스크 설치 과정

2	🕇 2. 전원 켜	기 및 조직	(RAID1 모드)
	스위치모드	하드디스크	ARAID 5000
		단일	상단 슬롯에 하드디스크를 삽입한 상태라면 제 1개 하드디스크에 읽 기 / 쓰 기 작 업 이 가능합니다. Pri HDD OK Sec HDD OFF
	Single	디스크	하단 슬롯에 하드디스크를 삽입한 상태라면 전원 켤 수 없습니다. Pri HDD : OFF Sec HDD : OFF
		더블 디스크	비록 상단과 하단 슬롯에 둘 다 하드디스크를 삽입해도 상단 슬롯에만 읽이/쓰기 작업이 가능합니다. 이때는 하단 하드디스크의 전원이 꺼진 상태입니다. Pri HDD : OK Sec HDD : OFF
	Single→ Dual	더블 디스크	상단과 하단 슬롯을 하드디시크 삽입한 채 스위치가 Dual모드로 바꾸면 자동 리빌딩이 시작됩니다. Rebuilding Pri => Sec 02% ⑦ 경고:하드디스크 리빌딩 완료 전에 메인 디스크를 연결 해제하지 마십시오. 시스템다운, 자료 손실 또는 시스템 혼란으로 인한 재부팅 실패, 심지어 하드디스크의 고장까지 초래할 수 있습니다.
	Dual	단일 디스크	하나의 하드디스크만 사용할 때에는 상단이나 하단 슬롯 중 어느 곳에 하드디스크를 삽입해도 기기를 작동할 수 있으나 상단 슬롯을 "Pri" 하드디스크로 사용하시길 강력히 권장합니다. Pri HDD : OK Sec HDD : OFF

스위치모드	하드디스크	ARAID 5000
	더브	동시에 ARAID에서 사용한 적이 없는 새로운 하드디스크 2개를 삽입해 사용할 수 있습 니다. Pri HDD : OK Sec HDD : OK
Dual	디스크	▲ 없는 새로운 하드디스크를 삽입하면 먼저 분할(Partition)하거나 초기화(Format)를 해야 하고 둘 하드디스크의 내용을 맞추게 되어며 시스템 디스크나 데이터 디스크가 된 후 사용할 수 있습니다.
		▲ 두개의 하드디스크를 사용할 때 ARAID 5000가 상단 하드디스크는 표준으로 전원이 켜집니다.상당 하드디스크의 전원이 켜지지 않아야 하단 하드디스크의 전원이 켜지게 됩니다.
		리빌딩 과정(상단부터 하단까지)
		(1) 상단에서 하드디스크를 삽입하고 전원을 켜 주십시오.
		Pri HDD : OK Sec HDD : OFF
		(2) 제 2개 하드디스크를 삽입할 때는 리빌딩 시작합니다.
		Rebuilding Pri -> Sec 02%
	더븍	(3)리빌딩완료. Pri HDD : OK Sec HDD : OK
		리빌딩 과정(하단부터 상단까지)
Dual	디스크	(1) 하단에서 하드디스크를 삽입하고 전원을 켜 주십시오
		Sec HDD : OK
		(2) 제 2개 하드디스크를 삽입할 때는 리빌딩 시작합니다. Rebuilding Sec ■▶ Pri 02%
		(3)리빌딩완료 Pri HDD : OK Sec HDD : OK
		▲ 경고: Dual모드에 2번째의 디스크가 정상 작동를 하면서 스위치를 Single 모드로 교체하지 마십시오. 아니면 2번째 하드디스크의 전원이 바로 꺼 버리고 즉시백업을 할 수가 없으며 단 첫번째 하드디스크에 읽이/쓰기가 진행될 수 있습니다.

표 5. 전원 켜기 및 조작

★ 3. 본체에서의 모니터링

ARAID EYE PLUS 모니터링 소프트웨어는 사용자가 2개의 하드디스크 상태(배드섹터)와 ARAID의 실시간 작동 상태뿐만 아니라 하드디스크와 냉각팬의 회전 속도, 온도 등의 정보를 파악할 수 있게 도와줍니다. 이상 경고가 있는 경우 이메일 등의 방식으로 사용자에게 통지함으로써 즉시 기기 작동 상태를 파악할 수 있게 합니다.



그림6. ARAID EYE PLUS

🛠 4. 네트워크 관리(Linux 버전은 별도 구매 필요)

SNMP Agent는 기업 전용 MIB, MIB II, Trap를 제공해 Windows 2000/Server 2003/XP 프로페셔널 버전/Win7 또는 Redhat/SUSE Linux 등에서 작동합니다. 중대형 네트워크 관리자가 수십 대에서 수천 대의 ARAID 하드디스크 스토리지를 손쉽게 관리할 수 있습니다. HP OpenView, IBM NetView, OpManager 등의네트워크 관리 소프트웨어와 연동해 모든 스토리지 내의 하드웨어, 냉각팬, 온도 등을 파악할 수 있습니다.

of March Kerneligie Tulles		289	E AFLERIC PACABOLISH SPECIAL	10 10 10 10 10	72			
\$40 480 180 Mt. 6	AT 185 ABOS ARIS		Server See Bagers upon 1	George (111 geolog	34			
		A state	262324	9939				tatta A
Planates interes	Law end of the law of		Constitues inferiore	S. CONTRACTOR			and the second second	
-9-4	1 m 1	at 1	1 @ benacie tear	(annotani	And Dec	Teres	If all m hered	N C .
in Brainet met	1. Territoria	3	- Const Letter	the st	State.	Caluar.	Freiding	Three facts and and
Statistics in the			@Initial	Million States	Rinds	\$ term	Mar 21,200 (0.11) to 25	free has fined
-0-188			Q factors	and the second second		a period	AT 10 100 10 10 10 10	CONTRACTOR OF THE OWNER
(Ballet	1.12		- United	and the second second	Marrie .		NO SCHERE SCHERE PE	COAR COM
Q Sea	· · · ·	B	- Contract	Sector Sector	and the second second		the later have been as	and barries
-9188	385		in the second second	and the second	1000	1.000	the later of the later of the	Party Shine and Strength
			Company	and and a second second	Official line	a bear	The of other second the	main factor from
1 8 14	9028	det water		and other the second	With	1	the other strength and	Taxa area and barrent
+ O KNDK			and the local states	anticat.	& stamus	da tame	Aur 18,3404 8,10115 99	Out different
1111111111			11 Characterization	A DESCRIPTION	. Witte	Minutes 1	Part 10,004 (0,10-10 PR	Course dellars and Texaster
			Witness Parlant	Dett base de Lano	E monto	I true	The D. 201 St. 70 To Ph	Graftal Reed
			Qualitation	Decise or 201	2 Modia	\$ tere	The 16,000 IS (0.00.00 PM	Telshed
			Binner Patrice	and Manhood Street or other	Quest	1	marrier, max been in an	Investment 2
STORES.			summing the local division of the local divi	Concept 1	L.man	I men	Warmh Jose Lant in all	Cry Put Maped
			COLD FARMER FOR	BOX BOX	Store .	\$ more	North John Should and	Tires Fills Hand
8.0.8			***	Regenerate	Quine	Brond (79/16.201-36-12.201	And bother had one or
				BRANNING (Q (max)	M Destine	the states decisits of	and the property of the
1 6			14	Manual Street St	B.trate	Biante	Parent alles perchased	And to be may be
			1.2	parties by the	S maker	Bernin	10,00,000,00.015.05	had be fearing out
			1.1.	312.315.314.444	S. Hetter	B Dwitter	741030131-0187	mag 2nd Tellura T.A. Louid
1.1	all the second sec		111	244 TH SYTEP	2 Hades	Minutes.	Real (1994) Study St. 67	mail ful humble scille?
1.24			10 11	Magnes	Distant from	2 3mm	No. 9, 189 (hall (h.pt	myttig farvon Deen
			11111	and the second s		1		True and all freques
	5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		.01.01.0	and the second s	O'cear.	a contract of	No. of Concession, 11 Sec.	And he has sold the
	·		Boot in an faire	-	Rent		- Destruction	- lettering"
al.			Den .					

그림 7. 네트워크 관리 시스템



⊁ 5. 사용 가능 하드디스크 검색

ARAID에서 사용 가능한 하드디스크를 검색하시려면 본사 홈페이지를 방문해 주세요. http://www.accordance.com.tw/web_search2/cus/index.php

*Western Digital 하드디스크와의 호환성 :

- ◎ WD NAS용 하드디스크를 사용하시길 권장합니다(WD Red, WD Red Pro, WD Re).
- ◎ WD 홈페이지에 이미 공지를 통해 Caviar 시리즈의 하드디스크(그린, 블루, 블랙)는 RAID 환경에서 사용하지 않기를 권장하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

V. ARAID T5000 (인터페이스)

⊁ 1. 각 부위의 부품 설명

(1) 외관 사진



- 1. 전원 스위치
- 2. AC 110~220V전원 소켓
- 3. RS232 COM 포트

그림 8. ARAID T5000 전면 및 후면부

(2) 제품 규격

외관 크기	깊이 240mm /폭이183.2mm /높이 156.15mm
무게(하드디스크 미포함)	약 2.68kg
전원	63W 독립식 전원 공급기
전력 소비량(하드디스크 미포함)	약 5.14W ~ 7.32W(기종에 따라 상이)

표 6. ARAID T5000 규격



★ 2. ARAID T5000 인터페이스 사양

인터페이스 종류	케이블	설명
		1. SATA 배선 커텍터

표 7. ARAID T5000인터페이스 사양

VI. ARAID LCD 신호 대조표(RAID 1)

상태	설명	처리 방식
Pri HDD : OK Sec HDD : OK	2개의 하드디스크 모두 정상 작동	
Pri HDD : OK Sec HDD : Fail	상단 슬롯의 하드디스크 정상 작동, 하단의 하드디스크는 고장 또는 이상	하단 하드디스크 교체 요망
Pri HDD : Fail Sec HDD : OK	하단 슬롯의 하드디스크 정상 작동, 상단의 하드디스크는 고장 또는 이상	상단 하드디스크 교체 요망
Pri HDD : Fail Sec HDD : Fail	상단 및 하단 슬롯의 하드디스크 모두 고장 또는 이상	2개 모두 교체 요망
Pri HDD : OK ₪ Sec HDD : OK	냉각팬 이상	냉각팬의 연결 단자가 풀리지 않았는지 확인
Pri HDD : OK Sec HDD : OK ₪	온도 과열 경고 (사전 설정값 65℃ / 149°F)	냉 각 팬 이 정 상 적 으 로 작동하고 있는지, 사용 환경 온도가 65°C를 초과하지 않는지 확인
Wrong Capecity Pri > Sec	부 하드디스크(하단 슬롯)의 용량이 주 하드디스크(상단 슬롯)보다 적음	부 하 드 디 스 크 (하 단 슬롯)를 교체, 그 용량은 주 하드디스크보다 커야 함
Wrong Capecity Sec > Pri	부 하드디스크(상단 슬롯)의 용량이 주 하드디스크(하단 슬롯)보다 적음	부 하 드 디 스 크(상 단 슬롯)를 교체, 그 용량은 주 하드디스크보다 커야 함
Source Fail Pri > Sec	메인 디스크(상단 슬롯)의 자동 리빌딩 작업 중 이상 발생	상태 좋은 새로운 메인 디스크로 교체 요망(상단 슬롯)
Source Fail Sec > Pri	메인 디스크(하단 슬롯)의 자동 리빌딩 작업 중 이상 발생	상태 좋은 새로운 메인 디스크로 교체 요망(하단 슬롯)
R1: System fail Pri:S Sec:S	2개의 하드디스크 모두 ARAID에서 메인 디스크로 사용된 적이 있음	지정된 소스 디스크를 다시 넣고 컴퓨터를 시작해 주세요. 시작이 잘 되었다면, 타겟 디스크를 넣어주세요
Rl: System fail Pri:T Sec:T	2개의 하드디스크 모두 ARAID에서 세컨드 디스크로 사용된 적이 있음	지정된 소스 디스크를 다시 넣고 컴퓨터를 시작해 주세요. 시작이 잘 되었다면, 타겟 디스크를 넣어주세요

상태	설명	처리 방식
Rl: System fail Code : OF	두 하드 디스크의 RAID설정이 맞지 않습니다	지정된 소스 디스크를 다시 넣고 컴퓨터를 시작해 주세요. 시작이 잘 되었다면, 타겟 디스크를 넣어주세요
Rl: System fail Code : 00	하드 디스크가 꼽혀있지 않습니다	삽 입 된 하 드 디 스 크 가 정 상적으로 작동하는지 확인하세요. 잘 작동한다면, 지정된 소스 디스크를 다시 넣고 컴퓨터를 시 작해 주세요. 시작이 잘 되었다면, 타겟 디스크를 넣어주세요
Rl: System fail Code : 04	RAID설정 정보를 하드디스크 이서 찾을 수 없습니다	지정된 소스 디스크를 다시 넣고 컴퓨터를 시작해 주세요. 시작이 잘 되었다면, 타겟 디스크를 넣어주세요

표 8. ARAID LCD 신호 대조표

...........

Annald Pril H00 : 00

- ※ ARAID 5000은 리빌딩 작업 중 배드섹터를 만나는 경우 해당 배드섹터는 생략하고 리빌딩 작업을 완료합니다.
- ※ ARAID 5000에 의해 Fail 판정이 내려진 하드디스크는 ARAID 내에서 계속해서 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 시스템의 손실을 유발할 수 있습니다.

VII. FAQ (RAID 1)

1. 하드디스크 리빌딩 작업 완료 전 정전의 발생

- Q: UPS(무정전 전원 장치)가 없는 상황에서 진행 중이던 하드디스크 리빌딩이 정전으로 인해 중지되면 어떻게 처리해야 하나요?
- A: 리빌딩 과정 중 정전으로 인해 중단된 경우 컴퓨터를 다시 부팅하기만 하면 됩니다. 자동 하드디스크 리빌딩 기능(ARP)이 중단된 지점에서 다시 리빌딩 작업을 계속합니다. 주 하드디스크에서 부 하드디스크로의 복제 또는 그 반대의 경우 모두 컴퓨터에 전원이 다시 공급되기 시작하면 자동으로 메인 디스크로 부팅 후 자동으로 리빌딩 작업을 재시작합니다(이때는 스위치가 Dual모드로 설정해 있어야 합니다)

2. ARAID 전용 Mirror-On-Demand 의 안티바이러스 기능 사용

Q: 어떤 방식으로 하드디스크의 바이러스 감염을 방지하나요?

- A: (1) 스토리지 내의 하드디스크가 바이러스에 감염되었다는 것은 2개의 하드디스크 모두 감염되었음을 의미합니다.그래서 사용자가 컴퓨터를 사용할 때 단 하드디스크를 읽이/쓰기 작업을 진행할 수 있게 파넬위에 Single/Dual 스위치를 설정했습니다. 사용자는 자료를 수입하고 확인한 후에 리빌딩을 시작하며 둘 하드디스크의 내용을 동보화합니다.
 - (2) Accordance Systems는일본 상공업계 고객과 타이완 전력공사, 중화전신, 타이완필립스 등 수많은 고객 및 MIS 직원들의 경험에 따라 확실한 바이러스 감염 방지를 위해 하나 이상의 여분 베이 및 하드디스크를 준비해 두시고 정기적으로 오프라인 백업 작업을 진행하시길 강력히 권장합니다. 만에 하나 바이러스에 감염된 경우에도 백업 하드디스크를 사용해 최단 시간 내에 바이러스에 감염되지 않은 시스템 및 데이터를 실행할 수 있습니다(즉 본사 카달로그 상의 3세대 백업 기능을 실행합니다).
- 3. 하드디스크의 교환과 업그레이드
 - Q: 1개의 하드디스크가 고장나서 새로운 하드디스크로 교체해야 할 경우 어떤 점에 주의해야 하나요?
 - A: (1) 하드디스크의 교체 또는 기타 원인으로 슬롯에서 꺼내야 하는 경우, 자료의 안전을 위해 반드시 기기의 전원이 꺼진 상태에서 꺼내시기 바랍니다. 만약 기기의 전원을 차단할 수 없는 상황인 경우, 가급적 ARAID의 읽기/쓰기 작업이 가장 적은 순간(하드디스크 LED 표시등이 깜빡이지 않을 때)에 하드디스크를 꺼내시기 바랍니다. 기기에 전원이 들어와 있을 때 하드디스크를 꺼내게 되면 추후 해당 하드디스크의 재사용 시 Windows 시스템에서 수정이 필요하다는 정보가 뜨고, 사용자가 수정을 실행할 경우 하드디스크 내의 자료 중 일부가 소실될 위험이 있습니다.

Accordance Systems Inc. * 51 188 1 8

A: (2) 교체하고자 하는 하드디스크가 동일 브랜드, 동일 시리즈의 용량이 비교적 큰 제품인 경우 워보 데이터가 저장되 디스크를 상단 슬롯에 넣고 이를 사용해 부팅하십시오, 운영 체제의 부팅이 완료된 후 하단 슬롯에 새로운 하드디스크를 삽입하시면 자동으로 하드디스크 리빌딩 작업이 시작됩니다(자동으로 시작되지 않는 경우 BIOS 아래의 HDD TYPE이 "AUTO"로 되어 있는지 확인하세요).



주의 : 용량이 비교적 작은 하드디스크를 상단 슬롯에, 큰 하드디스크를 하단 승롯에 삽입하세요. 위치가 바뀌지 않도록 주의하세요.



주의: 가급적 SATA I(1.5 Gbps), SATA II(3 Gbps), SATA III(6.0 Gbps)를 본 제품 안에서 혼용하지 마십시오. 효율성에 악영향을 미칠 수 있습니다.



주의: 하드디스크의 구분이 용이하도록 베이 위에 하드디스크의 브랜드/용량/ ▲ 모델명을 기록한 메모를 붙여두시길 권장합니다.

4. ARAID와 현재 사용하고 있는 설비/운영 체제와의 호환성

- O: ARAID 제품과 현재 사용 중인 설비/운영 체제와의 호화성 문제가 발생하는 경우 어떻게 해야 하나요?
- A: 호화성 문제가 발생한 경우 본사에 연락해 주시면 고객님을 위해 해결 방안을 마련해 드립니다.

하드디스크 리빌딩 한 채 핫 스왑 Target하드디스크.

- O: 하드디스크를 리빌딩 시에 Target 하드디스크를 꺼내면 PC 화면을 멈추하는 경우 어떻게 해야 하나요?
- A: ARAID 5000가 리빌딩 시에 Target하드디스크를 핫 스왑을 하면 60초 동결하는 시간이 있습니다. 동결한 시간이 환경 요소에 따라서 살짝 다랄 수도 있습니다.

₩. 제품 보증 및 A/S

1. 제품 보증 기간

구매일로부터 1년.

- 2. 제품이 정상적으로 작동하지 않는 경우 먼저 ARAID LCD 신호 대조표(pg.11)와 FAQ(pg.80)를 참고하시기 바랍니다.
- 제품의 정상 사용 중 문제가 발생한 경우 본사의 테스트를 통해 비인위적 파손임이 확인되고 제품 보증 기간이 지나지 않았다면 무상 수리해 드립니다.
- 4. 제품 보증 기간 내에도 아래와 같은 상황인 경우 수리 비용을 청구합니다.

(1) 제품 보증 스티커가 수정되었거나 불완전한 경우, 인위적인 파손이 발생한 경우
(2) 구매 후 적절하지 않은 장소에의 보관, 낙하, 이동, 운송 등의 원인으로 인한 고장
(3) 화재, 지진, 홍수, 낙뢰 또는 기타 자연재해로 인한 전압의 불안정으로 인한 고장
(4) 사용 설명서에 기재된 사용 범위를 넘어서는 사용으로 인한 고장과 파손

 제품 보증 기간 이후에도 제품 수리 서비스를 받을 수 있으나 그에 따른 수리비와 부품비를 부담해야 합니다.



IX.연락하기

사용상 문제 또는 건의 사항이 있는 경우, 아래의 고객/대리점 PQR 표를 작성 후 전송해 주십시오. 귀하의 모든 의견은 본사의 성장 동력이 됩니다. 본사는 고객님의 소중한 의견을 존중합니다. 감사합니다!

시리얼 넘버:	날짜:
회사 또는 사용 기관의 명칭:	성명:
제품	정보
Product Name /Model제품 명칭 및 모델	
Serial Number시리얼 넘버	
ARAID Firmware Revision펌웨어 버전	
Manufactured/Purchase Date구매 날짜	
Equipment & Environment7[7]	및 환경 (**) 는 필수 입력 사항
PC or Motherboard Brand & Model (**)	
BIOS (**) Phoenix or Award or AMI	
Chipset (**)	
HDD 1(**) Brand/Model/Series number	
HDD 2(**) Brand/Model/Series number	
CPU	
RAM	
OS (**) Version of Windows or Linux or \cdots	
Benchmark / Application if available	
Test Procedure & Notifica	tion 테스트 절차 및 주의사항
1	
2	
3	
Symptom불량현	상(약술해 주세요)
1	
2	
3	
	표 9. PQR 제품 문제 보고서

문의 전화 : (02)2726-3239 (문의시간 :월요일~금요일9:00am~6:00pm) 팩스 번호 : (02)2728-1322 고객 서비스 이메일 : sales@accordance.com.tw 주소 : 타이완 신 타이베이시 22154, 시즈구, 난양로, 258번, 10층

Araid 50	00 / T5000	User's Manual
----------	------------	---------------

MEMO		

₽ . A	ccordance Systems Inc.	Andre Control of the second se
МЕМО		

Araid 5000 / T5000 Us	er's Manual
-----------------------	-------------

MEMO	
-	

SATA III RAID 1 Disk Array Subsystem ● User's Manual ● マニュアル ● 中文使用手冊 ● 사용설명서

ACCORDANCE SYSTEMS INC.